その他

# HITACHI Inspire the Next

# nspire the Next DVDプレーヤ-

## 取扱説明書

DV-PF6

ビデオー体型


G-code $^{\circ}$ 

**VHS** SQPB


VIDES DIGITAL

dts

DOLBY DIGITAL



#### 付属品が同梱されているかお確かめください



このたびは、日立商品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本機の性能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後ま でお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管してください。

#### 保証書について

・保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

## もくじ

はじめに	
XIII III III III III III III III III II	4 3 4 5
接続・設定について	
• アンテナ線をつなぐ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・同軸ケーブルの加工のしかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 2 3
・テ <b>レビとの接続(より高画質で楽しむ)</b>	5
<ul><li>・オーディオ機器との接続</li><li>・ドルビーデジタルまたはDTS対応のアンプやデコーダーとの接続</li><li>・ビデオ/DVDの切換操作について</li><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	7 3
<ul><li>・本製品の機能操作について [DVD] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	C
<ul><li>・自動チャンネルの設定</li><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	3
<ul><li>・チャンネル設定の変更</li><li>・チャンネル表示設定画面について</li><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	_
ビデオ編 再生のしかた	
・再生のしかた       42         ・早送り/巻戻しのしかた       43         ・ビデオサーチ       44         ・スロー再生       45         ・静止画再生       45         ・ピクチャーセレクト       46	3 4 5 5
ビデオ編 録画のしかた	
・テレビ番組の録画       47         ・クイックタイマー録画       50         ・録画予約       52         ・Gコード予約       56         ・予約内容の確認       58         ・留守録リターン       59         ・予約延長設定       60         ・予約内容の修正・取り消し       62         ・サテライト予約       62	
ビデオ編 便利な使いかた	
・音声多重放送について       66         ・テープの頭出し       67         ・画面表示の切り換えかた       68         ・テープポジション       69         ・CMスキップ       70         ・テープのダビング・外部機器からの録画について       70	7 3 9
・テープのダビングをするには · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

その他

## もくじ

DVD編 再生のしかた	
<ul> <li>DVD、音楽用CDの再生</li> <li>早送り / 早戻し(サーチ)をする</li> <li>続きから再生する(リジューム機能)</li> <li>一時停止(静止)</li> <li>チャプターやトラック(ファイル)を頭出しする(スキップ)</li> <li>コマ送り再生</li> <li>スロー再生</li> <li>繰り返し再生(リピート再生)</li> <li>繰り返し再生(A-Bリピート再生)</li> <li>プログラム再生</li> <li>ランダム再生</li> <li>ディスクメニューを使う</li> <li>タイトルメニューを使う</li> <li>ナビゲーション機能を使う</li> <li>・オピダーション機能を使う</li> <li>・希望するチャプターまたはタイトルからの再生</li> <li>・希望するタイムカウントからの再生</li> <li>・希望するトラック(ファイル)からの再生</li> <li>・希望するトラック(ファイル)からの再生</li> <li>・ 音声(言語)をかえる</li> <li>・ 字幕(言語)をかえる</li> <li>・ アングル(カメラアングル)をかえる</li> <li>・ ズーム再生(画面上で拡大)</li> </ul>	
DVD編 再生中に切りかえる	
・黒レベル設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	94 95 96 97
DVD編 設定をかえる(セットアップ)	
<ul> <li>・設定一覧(出荷設定)</li> <li>・言語設定</li> <li>・言語コード一覧表</li> <li>・ビデオ設定</li> <li>・オーディオ設定</li> <li>・パレンタル設定(視聴制限)</li> <li>・クイックセットアップ</li> <li>・パレンタル設定以外の設定を初期化する</li> </ul>	98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
故障かな?と思ったときは	
・ここをお調べください · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	112
その       他         ・用語の解説       ・ 索引         ・索引       ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· · · · · · · · · · · · 114 · · · · · · · · · · · 116 · · · · · · · · · · · 118 · · · · · · · · · · 119

#### - アナログ放送からデジタル放送への移行について -

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには 別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

## 安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

#### 絵表示について

■この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## ▲警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

#### 絵表示の意味



• 注意してください。



•破裂に注意してください。



• 絶対に行わないでください。



• 絶対に触れないでください。



絶対に濡らさないでください。



必ず指示にしたがい、行ってください。



必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



• 高温に注意してください。



• 絶対に分解/修理はしないでください。



• 絶対に水場では使用しないでください。



絶対に濡れた手で触れないでください。



指をはさまないよう注意してください。



• 指のケガに注意してください。



手をはさまれないよう注意してください。

#### おことわり


• 製品本体やワイヤレスリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

## ▲警告 お車の中ではご使用にならないでください

本機は車載用ではありませんので、お車の中ではご使用にならないでください。また、自動車内に放置しないでください。

車載で使用した場合、車特有のノイズをひろい、音声や画像が乱れます。

窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、**発火、発煙事故**の恐れがあります。また冬場や雨期には結露が発生し、**本機の故障の原因になります**。市販されている電源コンバーターなどや、お車についているACコンセントを使って本機を使用しないでください。



## 警告

本機や電源コードが異常なとき(煙がでている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く









使用禁止 プラグを抜く

■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お客様による修理は危険ですからお買求めの 販売店に修理をご依頼ください。

本機の開口部(通風孔/テープ挿入口など)から内部に異物をいれない





- 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり すると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機の上に水などの入った容器を置かない (花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)





■ こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因になります。

### 電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが 弱くなったものは使用しない







- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・ 火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

#### 電源プラグのほこりなどはとる





- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

### 雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグに ふれない





■ 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのを やめ、電源プラグをコンセントから抜く









- 用禁止 水濡れ禁止 プラグを抜く
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

### 本機を水でぬらさない 水滴のかかる場所に置かない









- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や 設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。

### 本機を指定(表示)された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない





- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・ 故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているかもう一度確かめてください。

### 電源コードを正しく使用する

- ・束ねない・延長・タコ足配線しない
- 固定しない









- 束ねての使用やステップルなどで固定すると 内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因に なります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因に なります。

#### 電源コードを傷つけない

- 破損させない 加熱しない 引っぱらない
- 加工しない 切断しない ねじらない
- 曲げない 重いものをのせない









■ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本機が破損した場合電源プラグをコンセントから抜く







■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。

電源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲 がり、プラグカバーの傷み、芯線の露出、断 線など)は電源プラグをコンセントから抜く





■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。

#### 電源プラグやコードは乳幼児に触れさせない

■ 電源プラグやコードは小さなお子 様の手の届くところに放置しない ようご注意ください。



■ 感電の原因となることがあります。<sup>注意</sup>

#### 本機を改造または分解をしない



■ 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないで ください。感電の原因になります。

■ 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店 にご依頼ください。

### DVDプレーヤーのピックアップからでる レーザー光線を直接見たり体に浴びない

■ 失明や火傷をするおそれがあ ります。本機は国際規格 IEC 825 に準ずるクラス1レーザー製品です。



電源コードを動かすと電源が入ったり切れた りするときや、コードが部分的に熱いときは 使用しない





■ コード内部の電線が切れているため、使用する と感電・火災の原因になります。

電源プラグやコードを温度や湿度の高い場所 (こたつの中やサウナなど)で使用しない





■ 感電や火災の原因になります。

#### 本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かない

■ 落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため 注意してください。





本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない





■ 故障の原因となることがあります。

### アンテナは送配電線から 離れた場所に設置する





■ 倒れた場合は感電事故の原因になります。

## 注

#### 電源コードを熱器具に近付けない





■ コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となる ことがあります。

### 電源コードを引っ張らない





■ 電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張る とコードが傷つき火災・感電の原因となりま す。必ず電源プラグを持って抜いてください。

#### お手入れの際、電源プラグをコンセントから抜く





■ 安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

#### 雷源コードを引き回さない





■ 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。 コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因と なります。

#### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や 液体をかけない











濡れ手禁止 水濡れ禁止

■ 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。

■ 必ずかわいた手で持ってください。

ガラスドアつきラックに入れたときは、ガラ スドアを閉めたままワイヤレスリモコンの開 /閉ボタンを押さない

■ 故障の原因になることが あります。





#### 電源プラグに洗剤や 殺虫剤をかけない





■ 発煙や発火の原因となります。

#### 次のような場合、電源プラグをコンセントから 抜いておく

• 長時間外出するとき

• 旅行をするとき

- プラグを抜く
- マラッレサーい!
- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

#### 本機を移動させる場合、電源プラグをコンセ ントから抜く

アンテナ線や外部の接続線もはずす









- そのまま移動するとコードに傷がつき火災・ 感電の原因となります。
- ビデオカセットテープは取り出しておいてください。

#### 指や手をはさまれないように注意







■ 小さなお子様がディスクトレイに手 を入れないようご注意ください。



■ けがの原因となることがあります。

### 本機の上に重いものを置かない、乗らない







- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

### 乾電池の取扱いに注意

- ショートさせない分解・加熱をしない
- 火の中に投入しない



■ 破裂したりする危険があります。

#### 指定されていない電池は使用しない

- 新しいものと古いものを混ぜて使わない
- 種類の異なるものを混ぜて使わない



■ 指定以外のものを使用すると破裂・液もれに より火災・けがの原因となることがあります。

#### 再生中は本機を絶対に動かさない

■ 再生中はディスクが高速回転していますので、 本機を動かすと、中のディスクを傷つけたり、 破損するおそれがあります。

## 乾電池は正しく挿入する

プラス(+)とマイナス(-)の 向きを正しく入れる





■ 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

### 本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所油煙や湯気が当たる 場所 • 熱器具の近く • テレビの近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風诵しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ









■ 発熱による変形や火災・感電・故障の原因に なります。

### 年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する





- 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や 故障の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買求めの 販売店にご相談ください。

#### 本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない







■ 内部に熱がこもり火災の原因になります。

### 海水や塩害に注意






■ 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に 注意してください。

### アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、 お買求めの販売店にご相談ください







■ アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐため、 送配電線から離れた場所に設置してください。

### トラッキング調整について

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズがでる場合があります。その調整を行うのが、**トラッキング調整で、デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法**があります。また、テープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行われますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

#### デジタルトラッキング調整

#### マニュアルトラッキング調整

- - 再牛を停止したり、ビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。
  - マニュアルトラッキングからデジタルトラッキングにするときは、1度停止ボタンを押して再生を 停止してからもう1度再生してください。

## アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



### ディスクの取り扱い

- 再生面(虹色に光っている面)に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙やシール、ラベルなどを貼ったり、傷をつけたりしないでください。また、シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスクは使わないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所に は置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放 置しないでください。)
- 使用後は、**所定のケースに入れて、保管してください**。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。
- 指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外のほうへ軽くふきます。 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふき、乾 いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- 次のロゴマークがついたディスクをご使用ください。詳しくは[ >> 12ページ]をご覧ください。













## レンズクリーナーについて

■ 市販のレンズクリーナーは使用しないでください。故障するおそれがあります。









## 結露について(本機は乾燥した状態でご使用ください。)

■ 結露が発生した場合はビデオテープやディスクを本機に挿入しないでください。 (ビデオテープやディスクを傷めてしまいます。)


**結露が発生しているときに、ビデオテープを本機に挿入されると、**ビデオヘッドにテープが 貼りつき巻きついてしまい、テープや本機を傷めてしまいます。また、ディスクを本機に挿 入された場合、ディスク信号が読み取れず、本機が正常に動作しないことがあります。

- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。結露が発生 した場合、電源ボタンを「入」にしたまま、最低2時間 は乾燥のため放置した上で本機をご使用ください。

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。 これを「結露」(またはつゆつき)と呼びます。本機に結 露が発生した場合は、本機内部のビデオヘッドに水滴が つきます。

乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。

- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
  - 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - エアコンなどの冷風が直接当たるところ





湿気の多いところ

## 結露が発生したときの ープが巻きついてしまった状態 ビデオヘッド 正常なテープローディング状態 ビデオヘッド

## ビデオカセットテープについて

このビデオは、VIIS 方式のビデオです。VIIS マークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。

## 大切な録画テープを誤って消さないように…

誤消去防止用のツメ



カセットテープには**誤消去 防止用のツメ**がついています。

誤って消さないために…



ドライバーなどでツメを折ります。 (ツメ折れテープは録画できません)

ふたたび録画したいとき…



セロハンテープを二重に貼り めくれないようにしてください。

#### テープの保管は…

- ■次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合が あります。
  - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
  - 直射日光が当たるところやストーブの近く
  - 磁気の発生するところ
- ■落としたり衝撃を与えないでください。
- ■ケースに入れて保管してください。

#### 録画時間について…

テープに表示されている時間を録画することができます。

② 3倍:長時間録画の場合に使用するモードです。テープに表示され ている時間の3倍の時間を録画することができます。

テープの種類	標 準	3 倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

### 映像が映らないとき…

突然、画像が下記のようになった場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販の「**クリーニングテープ**」で、ヘッドクリーニングを定期的に行ってください。







■ ヘッドクリーニングしても効果がない場合 は、お買い求めの販売店にご相談ください。

"ザラザラ"した映像 "ブルー"一色の映像 "ノイズ" が入っ た映像

### オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

■ オートヘッドクリーニング機能について

カセットテープを入れたときや、だしたときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープでヘッドクリーニングを行ってください。(ただし、取りきれな い汚れもあります。)

■ ビデオヘッドの点検について

美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり) などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ**1000時間**を目安 に点検(清掃/注油/部品交換)されることをおすすめします。詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

■ ビデオヘッドの交換について ビデオヘッドは、レコード針と同じように磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合は、 ヘッドの交換が必要になります。交換費用も含め、お買い求めの販売店にご相談ください。

### 本機の置き場所や取り扱いについて

- ■本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズがでたりキャビネットが変形するな ど故障の原因となります。
- 不安定な場所や振動の多い場所、ほこりの多い場所には置かないでください。故障や事故の原因となります。
- 使い終わったあとは電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、 安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
- ■長期間ご使用にならないときは、ディスクを取り出し電源を切ってください。

### お手入れについて

### キャビネットは…

- ■キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってから ふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、 その注意書をよくお読みください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、 変質したり塗装がはげるなどの原因となります。
- 市販のレンズクリーナーは故障の原因となることがありますので、ご使用に ならないでください。





中性洗剤

Q DO

#### 取り扱いは…

■ 国外では使えません。 本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

■ ご使用にならないときは、必ず**停止ボタン**を押してからビデオカセットテープまたは ディスクを取り出し、電源を切ってください。

## リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制にしたがって処分してください。

## で使用になる前に、必ずお読みください

本体またはワイヤレスリモコンの電源ボタンを押してから電源が入るまで少し時間がかかります。 表示管が点灯するまで、そのまましばらくお待ちください。

次の場合は画像が乱れたり、再生が停止したり、再生が始まらないことがありますのでご注意ください。

- ディスクが指紋などで汚れている。 ディスクを清掃してください。[ ➡ 8ページ]
- 2. ディスクにキズがついている。
- 3. 本機で再生できないディスクが入っている。[ ➡ 12~13ページ]

## 本機の動作について

誤動作や故障などにより、本機が正しく動作しないことがあります。これらによる付随的損害の補償については、 ご容赦ください。

■本機は一般家庭用として作られていますので、業務用としてのご使用はしないでください。

## 著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法 律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
   本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要です。同社の認可がない限り、一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリー・ ング)または改造することも禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
   Dolby、ドルビー、およびダブルD(□□) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
   DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは商標です。



### 市販テープ・レンタルテープのダビングについて

市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

■ あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## テープ内容補償・ご注意について

- 万一本機およびビデオカセット等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。
- ■本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると映像、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でで使用ください。
- 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、 テレビと本機を離してください。
  - ・本機の上にテレビを直接置いたとき。・・・テレビの上に本機を直接置いたとき。

## この取扱説明書の見かた


本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。



操作上、気をつけていただきたい情報を表します。



用語の説明や操作の補足説明を表します。



(F) 音楽用CDで楽しめる機能を表します。

この取扱説明書では操作の説明をワイヤレスリモコン主体で行っています。

## 再生できるディスク

本機では、下表のディスクを再生できます。

【DVDビデオディスク】 本機は、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなどのほかの方式で、記録されたディスクは再生できません。 また、ディスクには下記の様なリージョン番号が表示されます。

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスク盤大きさ		
DVDビデオディスク リージョン番号	<b>ひ</b> 音 声+映像(動画)	12cm盤		
上記リージョン番号のついたNTSC方式のDVDビデオディス		8cm盤		
DVD-R*	音 声+映像(動画)	12cm盤		
記録状態によっては再生できないディスクもあります	■ 日 戸下吠豚(劉囲)	8cm盤		
<b>音楽用CD**</b>	IPACT 音声	12cm盤		
UI) S DIGITAL		8cm盤		
	MPACT 音声	12cm盤		
音楽しロフォーマットで記録されたディスク 切[2]の 切[2]の Pacordable Rewri	<u> </u>	8cm盤		

<sup>※</sup>ファイナライズしていないディスクは再生できません。

ディスクレーベル面に上記ロゴマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用 された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても、画質・音質の保証は致しかねます。

## ディスク表示について

DVDビデオソフトに記載されている表示をご確認のうえお楽しみください。

	W 01-11-11
表示	機能説明
・リージョン番号(再生可能地域番号)を表していま	
	オディスクの再生が可能です。
・DVDビデオディスクに記録されている画面サイズを います。	*表して ・ 本機を接続するテレビの種類 (ワイドテレビや4:3のテレビ) に応じた 画面サイズが選べます。
4:	3 ・4:3の画面サイズで記録されています。
16:9	・ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは上下に黒いバーつき (レターボックス)サイズ画像を楽しめるように記録されています。
16:9	PS ・ ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは左右をカットした4:3の 画像を楽しめるように記録されています。
字幕の種類を表しています。         例:       2         2: 英語 字幕	・ワイヤレスリモコンの字幕ボタンまたは、ディスクメニュー画面でお好みの字幕が選べます。(ディスクによっては字幕ボタンで字幕が切り換わらない場合があります。)
・DVDビデオディスクに記録されているアングル数 らの撮影画像や後方からの撮影画像)を表していま 例: (2)	
・音声トラック数や音声記録方式を表しています。 例: (5)) 音声1: オリジナル<英語> (5.1chサラウンド) 音声2: 日本語 (ドルビーサラウンド) 音声3: ドルビーデジタル (ステレオ) 音声4: リニアPCM音声 音声5: 日本語 (5.1chサラウンド/DTS)	<ul> <li>DVDビデオディスクに記録されている音声をワイヤレスリモコンの音声ボタンで切り換えることができます。</li> <li>ディスクによっては音声ボタンで音声が切り換わらない場合があります。</li> </ul>

<sup>※※</sup>CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。 特殊ディスク再生時のみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。 CD規格外ディスクを再生した場合、色々な不具合が発生することがあります。

## ディスクについて



#### 下記のディスクは再生できません。


- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD
- DVD-ROM CD-ROM CDV CD-G
- DVD-RW (VRモード) DVD+R DVD+RW VCD
  - DVD-RAM DVD-Audio
- CD-R/RW(音楽用データ以外のもの) CD-I
- SACD (ハイブリットディスクで通常のオーディオCD層に記録された音は再生 することができます。スーパーオーディオCD層に記録された音は再生することが できません。)
- フォトCD など
- 特殊な形状のディスク(ハート形など) (故障の原因となります。)
- 8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないでください。故障の原因となります。

## ディスクの構成






- DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプター」に区切り構成されています。
  - ●タイトルとは、例えば複数の映画が入っている DVDビデオディスクで各映画ごとをさします。
  - ●チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分け たものです。



#### 音楽用CD



- 音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。
  - ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。



## おもな特長

## おもな特長

#### ビデオ

#### ステレオ音声多重機能 [ 🖛 66ページ]

●ステレオサウンドや音声多重放送を楽しむことができます。

#### Gコード予約 [ ➡ 56ページ]

●番組欄の数字を押すだけで録画予約ができます。

#### CATV対応チューナー [ ► 35ページ]

● C 13ch~C63chまでのフルバンドを受信できます。

#### DVD

#### ドルビーデジタルサラウンド [ → 27ページ]

● ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

#### DTS(デジタルシアターシステム) [ ► 27ページ]

●デジタルシアターシステム社が開発した、原音に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシステムを楽しむことができます。

#### 早送り、早戻し、一時停止(静止)、コマ送り再生、スロー再生 [ ➡ 75. 77~79ページ]

●早送り再生、早戻し再生、静止画、コマ送り再生、スロー再生などの再生ができます。

#### プログラム再生(音楽用CD) [ >> 82, 92ページ]

◆本機は、トラック(ファイル)の順番をプログラムして、 お好きな順番で再生することができます。

#### ランダム再生(音楽用CD) [ >> 83, 93ページ]

●本機は、トラック(ファイル)の順番をランダムに変えて 再生することができます。

#### DVDメニュー言語切りかえ [ ► 99~101ページ]

●DVDに含まれているメニューが、多言語対応の場合、 メニューに表示する言語が選択できます。

#### 自動電源オフ機能

●静止、停止状態で35分間入力がないと、電源が自動的 に切れます。

#### 希望する言語で字幕を表示 [ ➡ 91, 99~101ページ]

●希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

#### カメラアングルの選択 [ 🖛 96ページ]

●異なるアングルからの映像が、ディスクに記録されて いる場合には、希望するカメラアングルを選ぶことが できます。

#### 音声言語とサウンドモードの選択[ ➡ 90, 99~101ページ]

●複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、 ディスクに記録されている場合には、好きな言語、ま たはサウンドモードを選ぶことができます。

#### パレンタル設定 [ ➡ 107~108ページ]

●パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ましく ないディスクの再生を、制限することができます。

#### ディスクの自動判別

●DVD、音楽用CDを自動的に判別して再生します。

#### バーチャルサラウンド [ >> 96ページ]

●バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

#### ディスクナビゲーション [ ➡ 86ページ]

●ディスクに記録されている各チャプターのインデック ス画面を表示することができます。

#### 画面表示 [ ➡ 97ページ]

●各時点で行っている操作情報を、テレビ画面上に表示します。 また、ワイヤレスリモコンを利用してテレビ画面上で、(プログラム再生などの)その時点に有効になっている機能を確認することができます。

#### サーチ [ ➡ 87~89ページ]

●チャプターサーチ:

ユーザーが指定したチャプターでサーチすることが できます。

タイトルサーチ:

ユーザーが指定したタイトルでサーチすることができます。

トラックサーチ:

ユーザーが指定したトラック(ファイル)でサーチす ることができます。

●タイムサーチ:

ユーザーが指定した時間でサーチすることができます。

#### リピート [ ➡ 80~81ページ]

●チャプター、タイトル、トラック(ファイル): 再生中のディスクのチャプター、タイトル、トラック(ファイル)を繰り返して再生することができます。

すール(音楽用CD):

再生中のディスク全体を繰り返して再生することが できます。

● A-B:

ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り返して 再生することができます。

#### ズーム [ ➡ 93ページ]

● 2倍または4倍に拡大した画面を表示させることができます。

#### つづき再生(リジューム機能) [ ➡ 76ページ]

●再生をストップした位置から再生することができます。

#### 黒レベル [ 🝑 94ページ]

●暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくできます。

#### ビットレート表示 [ 🛏 97ページ]

●ディスクの画像情報量を示します。

#### DRC [ ➡ 105~106ページ]

●音量範囲をコントロールします。

#### マーカー [ 🕽 96ページ]

●ユーザーが指定した位置を呼び出すことができます。

#### ダウンサンプリング [ ➡ 105~106ページ]


●デジタル端子接続時、96kHzのPCMで録音された音声 信号を48kHzに設定することができます。

### 表示部について

ビデオモードのときはビデオの表示、DVDモードのときはDVDの表示をします。

#### 本体前面

#### [ビデオ]



#### 1. VCR表示

ビデオモードのときに点灯します。

#### 2. タイマーセット表示

ビデオが予約スタンバイ中、または予約録画中に点灯し ます。

#### 3. 録画表示

録画中に点灯します。また、録画中に一時停止すると点滅します。

#### 4. ビデオテープ表示

ビデオテープが本体に入っているときに点灯します。

#### 5. 一時停止表示

入っているビデオテープが一時停止状態になると点灯します。

#### 6. 再生表示

入っているビデオテープが再生されているときに点灯し ます。


#### 7. 再生時間表示

現在の時刻やビデオテープのカウンターを表示します (再生、録画時間の表示)。

#### 8. 午後表示

午後になると表示します。(午前は表示されません)

#### 



#### 1. リピート表示

リピート機能が選択されているときに点灯します。

#### 2. A-Bリピート表示

A-Bリピート機能が選択されているときに点灯します。

#### 3. オールリピート表示

オールリピート機能が選択されているときに点灯します。

#### 4. 一時停止表示

入っているディスクが一時停止状態になると点灯します。

#### 5. 再生表示

入っているディスクが再生されているときに点灯します。

#### 6. タイトル/チャプター/トラック/再生時間表示 現在再生されているディスクの経過時間を表示します。 チャプターかトラックを切り換えると、新しいタイトル、 チャプターまたはトラック番号が表示されます。

#### 7. CD表示

CDがトレイに入っているときに点灯します。

#### 8. DVD表示

DVDがトレイに入っているときに点灯します。


#### 表示管の表示例


## 動作時のディスプレイ表示について


ディスクが 入っていないとき	ディスク読み込み中
トレイを開けたとき	<b>□・□□□</b> ディスク、ビデオ テープが始まるとき
トレイを閉めたとき	

## 各部のなまえと機能説明

操作ボタンの機能については、次ページをご覧ください。









- テープ走行中(再生/録画中など)に電源プラグをコンセントから抜かないでください。テープのから回りなど、故障の原因となります。
- •電源プラグを抜くときは、テープを取り出し、電源ボタンで電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。

#### 【 】内は、本文で説明しているおもなページです。


- **1. 電源ボタン** 電源の「入」「切」に使用します。
- **2. 再生ボタン(ビデオ) [42ページ]** ビデオの再生を開始します。
- 3. 録画/クイックタイマーボタン(ビデオ) 【47,50ページ】 録画を開始します。クイックタイマー録画の予約設 定に使用します。
- **4. 開/閉ボタン(DVD) [73ページ]** トレイを出し入れします。
- **5. ビデオ/DVD出力切換ボタン [28ページ]** ビデオ/DVDの映像、音声出力切換を行います。
- **6. 再生ボタン(DVD) [74ページ]** ディスクの再生を開始します。
- **7. 停止ボタン(DVD)** [74ページ] ディスクの再生を止めます。
- 8. チャンネルボタン(ビデオ) [8, 47ページ] ビデオランプ点灯時には、本機のチャンネルを変えます。再生中にマニュアルトラッキング調整するときにも使用します。
- 9. 停止/取出しボタン(ビデオ) [42ページ] ビデオの再生/録画を止めます。テープの取り出し をします。予約スタンバイ中は、スタンバイを解除 します。
- **10. 早送りボタン(ビデオ) [43ページ]** ビデオの早送りをします。
- **11. 巻戻しボタン(ビデオ) [43ページ]** ビデオの巻戻しをします。
- **12. 音声入力(左/右) 端子(ビデオ) [71ページ]** 他機器との接続に使用します。
- 13. 映像入力端子(ビデオ) 【71ページ】 他機器との接続に使用します。
- **14. 録画ランプ(赤) [48ページ]** 録画中に点灯します。また、録画中に一時停止すると点滅します。
- 15. タイマーランプ(赤) [51ページ] ビデオがタイマー予約スタンバイ中、またはタイマー 録画中に点灯します。タイマー録画が終了すると点滅 します。

- **16. カセットドア (42ページ)** テープをセットします。
- **17. トレイ [73ページ]** ディスクをセットします。
- **18. DVDランプ(緑) [28ページ]** このランプ点灯時はDVDの映像が出力されます。
- **19. ビデオランプ(緑) [28ページ]** このランプ点灯時はビデオの映像が出力されます。
- 20. 表示部 [15ページ]
- 21. ワイヤレスリモコン受光部 [20ページ]
- **22. D1映像出力端子(DVD専用)** [25ページ] 市販のD端子ケーブルを接続します。
- 23. コンポーネント映像出力端子(DVD専用) 【25ページ】市販のコンポーネント映像ケーブルを接続します。
- 24. DVD/ビデオ出力端子(DVD/ビデオ共用) [24~26ページ] 付属または市販の映像・音声コードを接続します。
- **25. VHF/UHFアンテナ入力端子** [21~22ページ] アンテナ線を接続します。
- **26. VHF/UHFアンテナ出力端子 [21~22ページ]** 付属の同軸ケーブルを接続します。
- **27. ビデオ入力端子(ビデオ専用)** [64,71ページ] 他機器との接続に使用します。
- **28. S映像出力端子(DVD専用)** [25ページ] 市販のS映像ケーブルを接続します。
- **29. 音声出力端子(DVD専用)** [25ページ] 付属または市販の音声コードを接続します。
- 30. 同軸デジタル音声出力端子(DVD専用) 【26~27ページ】 市販の同軸ケーブルを接続します。
- 31. 光デジタル音声出力端子(DVD専用) 【26~27ページ】市販のオーディオ用光デジタルケー ブルを接続します。


## 各部のなまえと機能説明

操作ボタンの機能については、次ページをご覧ください。

#### ワイヤレスリモコン



## タテ置き禁止



タテ置きではご使用にならないでください。



- ワイヤレスリモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい単3形乾電池に交換してください。(※付属の単3形乾電池は動作確認用です。)
- 長期間使用しないときは、ワイヤレスリモコンから乾電池を取り出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。
- アルカリ電池とマンガン電池を一緒に入れないでください。
- 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。
- ワイヤレスリモコンのボタン名表示パネルには透明保護シートが貼ってあります。

一部はがれたり、気泡が入っていても不良ではありません。 文字が見にくい場合は透明保護シートをはがしてお使いください。

- 付属ワイヤレスリモコンのビデオ部のリモコンコード(IRシステム)は船井電機社コードです。
- ワイヤレスリモコンは、本機付属の(DV-RMPF7)を使用してください。
- ・蛍光灯などの近くに設置すると、ワイヤレスリモコンの操作が受けづらくなることがあります。 このようなときは、本機を蛍光灯などから離した場所に設置してください。

#### 【 】内は、本文で説明しているおもなページです。

1. +10/CMボタン

【ビデオ/70ページ、DVD/87ページ】

再生中にCMスキップを行います。(ビデオ) 2桁以上のタイトル/チャプター、グループ/トラック番号の入力に使用します。(DVD)

- 電源ボタン【ビデオ/31ページ、DVD/73ページ】
   電源の「入」「切」に使用します。
- 3. A-Bリピートボタン(DVD) [81ページ] お好みの部分だけを繰り返し再生します。
- リピートボタン(DVD) [80ページ] 再生中のディスク・タイトル/チャプター、トラックを繰り返し 再生します。
- 5. 取消し/カウンターリセットボタン テープのカウント表示をリセットします。(ビデオ) 間違った設定を消します。(DVD)
- **6. ズームボタン(DVD)** [93ページ] 再生中のDVD画像を大きく表示します。
- 7. アングルボタン(DVD) [92ページ] 複数の方向から映された映像が記録されたDVDで、お好みの映像を選ぶことができます。
- 8. 字幕/タイマーボタン 【ビデオ/55ページ、DVD/91ページ】 録画予約のセットボタンとして使用します。(ビデオ) 字幕の言語を選択します。(DVD)
- 9. メニューボタン 【**ビデオ**/31ページ、**DVD**/84ページ】

-ビデオメニューを表示します。(ビデオ) ディスクのメニュー画面またはファイルリストを表示します。(DVD)

- リターンボタン(DVD)【99ページ】 DVDセットアップ画面で前の画面に戻ります。また、 テレビ画面からセットアップメニューを消します。
- 11. ディスクナビゲーション/ビデオ/テレビボタン 【ビデオ/49ページ、DVD/86ページ】 録画中にテレビを見るときに使用します。(ビデオ)

ディスクナビゲーション画面の中から希望のチャプターを選択 します。(DVD) **12. ビデオボタン [28ページ]**ワイヤレスリモコンでビデオ操作をするときに使用します。映

像/音声出力をビデオに切り換えます。

13. サラウンド/スローボタン
【ビデオ/45ページ、DVD/95ページ】
スロー再生時に使用します。(ビデオ)
バーチャルサラウンドの設定を行います。(DVD)

14. 再生モード/標準/3倍ボタン 【ビデオ/47ページ、DVD/82~83, 92~93ページ】

-テープの録画モードを変えます。(ビデオ) オーディオCDのプログラム再生・ランダム再生の設定をします。(DVD)

15. スキップ/頭出しボタン 【ビデオ/67ページ、DVD/77, 87, 89ページ】 録画テープの頭出しをします。(ビデオ) チャプターやトラック(ファイル)をスキップします。(DVD)

16. 停止ボタン 【ビデオ/42ページ、DVD/74ページ】 ビデオの再生を止めます。(ビデオ) ディスクの再生を止めます。(DVD)

17. 巻戻し/早戻しボタン 【ビデオ/43ページ、DVD/75ページ】 ビデオの巻戻しをします。(ビデオ) お好みの位置まで戻します。逆スロー再生するときに使用します。(DVD)

18. **テレビ音量ボタン** テレビの音量を調節するのに使用します。

**19. テレビ電源ボタン** テレビの電源の「入」「切」に使用します。

- **20. テレビ入力切換ボタン [31ページ]** テレビの入力の切り換えに使用します。
- **21. サーチモードボタン(DVD)** [87~89ページ] お好みの位置を検索します。
- 22. 開/閉/取出しボタン 【ビデオ/42ページ、DVD/73ページ】 テープの取り出しをします。(ビデオ) トレイを出し入れします。(DVD)
- 23. 数字ボタン 【ビデオ/56ページ、DVD/87ページ】

本機でテレビチャンネルを選択するときに使用します。また、Gコード入力時に使用します。(ビデオ)タイトル/チャプター、グループ/トラック(ファイル)番号やタイムサーチ時間の入力に使用します。(DVD)

24. **画面表示ボタン**【**ビデオ/68ページ、DVD/97ページ】**ビデオの状態/テープポジション/カウンター/時刻/チャンネル音声モードを表示します。(ビデオ)

音声モードを表示します。(ビデオ) ディスクの情報を画面に表示します。(DVD) 25. 音声/音声切換ボタン 【ビデオ/66ページ、DVD/90ページ】

ステレオ/モノラル/左音声/右音声または、主音声/副音声の切換をします。(ビデオ) 音声(言語)の切換をします。(DVD)

26. トップメニュー/Gコードボタン 【ビデオ/56ページ、DVD/85ページ】 Gコード予約をします。(ビデオ)

最上層のDVDディスクメニュー画面を表示します。(DVD)

27. カーソルボタン 【ビデオ/31ページ、DVD/84ページ】

メニュー画面表示中は、メニュー操作ボタンとして使用します。 (ビデオ)

ズームの位置を移動させたり、テレビ画面上での各種設定項目の選択などに使用します。(DVD)

- 28. 決定ボタン(DVD) [82ページ] 設定を決定したりセットアップメニュー画面で項目を選択します。
- **29. セットアップボタン(DVD)** [99ページ] 設定を変更するときに使用します。
- 30. DVDボタン [28ページ] ワイヤレスリモコンでDVD操作をするときに使用します。 映像/音声出力をDVDに切り換えます。
- 31. 録画/クイックタイマーボタン(ビデオ) [47,50ページ] 録画を開始します。クイックタイマー予約の設定に使用します。
- 32. チャンネル(▲▼) ボタン(ビデオ) [47ページ] 本機でテレビチャンネルを選択するときに使用します。再生中 にマニュアルトラッキング調整するときにも使用します。
- 33. 再生ボタン 【ビデオ/42ページ、DVD/74ページ】 ビデオの再生を開始します。(ビデオ) ディスクの再生を開始します。(DVD)
- 34. 早送りボタン 【ビデオ/43ページ、DVD/75ページ】 ビデオの早送りをします。(ビデオ) お好みの位置まで送ります。また、スロー再生するときにも 使用します。(DVD)
- 35. 一時停止/コマ送りボタン 【ビデオ/45ページ、DVD/77ページ】 ビデオの再生/録画を一時止めます。(ビデオ) ディスクの再生を一時止めます。(DVD)
- **36. テレビチャンネルボタン** テレビのチャンネルを変えます。

## ワイヤレスリモコンについて

ワイヤレスリモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のワイヤレスリモコンでテ レビの電源を入れたり、音量を調節したりできます。(テレビの操作ができるボタンは「テレビ電源」、 [入力切換]、[音量]、[チャンネル]のみです。)

#### 設定のしかた

ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押します。 その後ワイヤレスリモコンをテレビに向け、

⑥1 (テレビ電源ボタン)を押しながら右の表に

したがってお手持ちのテレビのメーカーに対応 するボタンを押します。

テレビの電源が入/切すると、お手持ちの テレビに対応した設定の完了です。

※初期設定は「日立」に設定されています。

メーカー	ボタン	
日立	1	
松下	2	
ビクター	3	
ソニー	4	
東芝	5	
三菱	6	
東芝 三菱 三洋 三洋	7	
三洋	8	

メーカー	ボタン
シャープ	9
富士通ゼネラル	取消し/カウンターリセット
シャープ	0/10
NEC	+10/CM
日立/松下	字幕/タイマー
松下	音声/音声切換
パイオニア	画面表示

- 複数のメーカーボタンがある場合、実際にテレビが動作するボタンを選んでください。
- テレビのメーカーや機種によっては、使えない操作があります。
- ワイヤレスリモコンの乾電池を交換したときは、再設定が必要な場合があります。

## ワイヤレスリモコンの乾電池の入れ方

## ワイヤレスリモコンの操作方法

∏≟[

66 ° 66





ワイヤレスリモコン裏側の フタをはずす





#### 乾電池(単3形)を入れる

- ●(+)(-)を確かめる
- ●(-)側を先に入れる



000

受信許容範囲 距離-センサー正面より7メートル以内 角度-センサーより左右**30度**以内 (但し、上からは15度以内)



フタをつける

#### 「アルカリ乾電池ご使用の注意」

アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、ワイヤレスリモ コンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆(外枠の被覆がはがれ ている場合)に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート(短絡) 状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。 アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていな いものをご使用ください。

#### 接続の手順

#### 接続

- アンテナ線をつなぐ(下記)
- 本機とテレビをつなぐ(24ページ)

#### ワイヤレスリモコンの準備

- 各部の名前 (15ページ)
- 本製品の機能操作について(28ページ)

#### 時刻設定

- 電源を入れる
- 日付けと時刻を合わせる(31ページ)

#### 受信チャンネル設定


- 自動チャンネル設定(33ページ)
- ◆不要チャンネルの削除(スキップ)と 復帰(38ページ)
- チャンネル設定の変更(40ページ)

## アンテナ線をつなぐ


### 接続に使う部品(必要に応じて付属品または市販品をご準備ください)

- 1. 現在お使いのテレビアンテナ線をビデオの「アンテナから入力」へ接続してください。
- 2. ビデオの「テレビへ出力」からテレビのアンテナ線へ接続してください。


#### 住まい側にVHF/UHF混合アンテナ線がついている場合




#### 住まい側にVHFとUHFアンテナ線の両方がついている場合




#### 住まい側にVHFまたはUHFアンテナ線がついている場合









- アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。
- お住まいの地域によって、アンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
- アンテナ線の種類により、アンテナブラグ(市販品)とU/V混合器(市販品)が必要です。 電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター(市販品)」をで使用いただくことにより、電波の利得を全体 に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があり ます。詳しくは販売店にご相談ください。



#### 現在お使いのテレビにビデオを接続する場合(電波が弱い場合の接続方法)




#### お使いのテレビにビデオを接続する



## ・ブルの加工のしかた

黒いビニールだけを切り取る

注意してください。



金属の網線を折り返す



白いビニールだけを切り取る


(刃物の取り扱いにご注意ください。)



• 芯線に傷をつけないように 注意してください。



芯線を出す



• 上図の寸法は加工の目安です。

#### 同軸ケーブルとア のつなぎかた (市販品)

アンテナプラグのツメをひらきながらはずす




カバーを取りつける




同軸ケーブルを取りつける



• ペンチで金具をし めてケーブルを固 定する。



## 本機後面の端子について



#### 1, ビデオ入力端子(ビデオ専用)

ダビングを行う際に市販の映像・音声コード (黄、白、赤) を使って、ほかのビデオデッキまたはカメラー体型ビデオの外部出力端子と接続します。詳しくは、[➡ 71ページ]をご覧ください。

### 2, DVD/ビデオ出力端子(DVD/ビデオ共用)

付属または市販の映像・音声コード (黄、白、赤) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子と接続します。

#### 3. コンポーネント映像出力端子(DVD専用)

市販のコンポーネント映像ケーブルを使って、コンポーネント映像入力端子 (Y、CB、CR) のある AV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。S映像出力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

#### 4. S映像出力端子(DVD専用)

市販のS映像コードを使って、S映像入力端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。DVD/ビデオ出力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

#### 5. 音声出力端子(DVD専用)

付属または市販の音声コード (白、赤) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (音声) と接続します。または、オーディオ機器などのアナログ音声入力端子と接続します。

#### 6. デジタル音声出力端子(DVD専用)

市販の光デジタルケーブルまたは75Ω同軸コードを使って、デジタル端子つきアンプと接続します。ドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーをお使いになる場合もここに接続します。

#### 7. D1映像出力端子(DVD専用)

市販のD端子映像ケーブルを使って、D端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。コンポーネント映像入力端子 (D端子) については [ ► 25ページ]をご覧ください。

## テレビとの接続(基本)


#### 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

#### 「基本接続・DVD/ビデオ共用接続]

- ビデオとDVDを切り換えてお楽しみいただくための基本的な接続です。DVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくには、DVD専用端子への接続をおすすめします。[ ➡ 25ページ] (接続端子に対応するテレビが必要です。)

AV対応テレビ または ワイドテレビ



#### 本機後面

- テレビ側に映像、音声入力端子が装備されていない場合は、アンテナ線のみつないでください。アンテナ線のつなぎかた の詳細については[ ➡ 21~22ページ]をご覧ください。この接続の場合、音声の出力はモノラルになります。
- ビデオを見るときはテレビ側をビデオ(外部/AUXなど)にしてください。より鮮明な映像・音声でお楽しみいただけます。

アンテナ線だけでテレビと接続しているとき 本機のビデオ映像の出力されるチャンネル(ビデオチャンネル)をテレビでビデオをご覧になるチャンネル(1CH または2CHの送されてないチャンネル)に合わす必要があります。初期値は2CHに設定されています。空きチャンネルが1CHの場合は下記手順にしたがい切り換えを行ってください。(ビデオを再生する場合は、ワイヤレス リモコンのビデオ/テレビボタンを押し、ビデオモードに切り換えてください。)

#### ビデオ映像の出力されるチャンネル(ビデオチャンネル)の1CHまたは2CHへの切り換え手順

- 1) ビデオカセットテープを挿入し、再生ボタンを押します。 2) テレビチャンネルを1CHまたは2CHに合わせます。
- 3) 再生画面がでている状態で本体の再生ボタンを3秒間押し続けます。出力チャンネルが2CHから1CHに自動的 に切り換わります。

(切り換わったチャンネル番号が約5秒間、本体表示部に表れます。再度本体の再生ボタンを3秒間押し続けると、 1CHから2CHに切り換わります。再生ボタンを押し続けると3秒毎に1CH←→2CHが交互に切り換わります。) マニュアルトラッキング調整したあとは、設定できません。一度停止ボタンを押し、やり直してください。

4) 停止ボタンを押します。

#### ҕょっと━言! • 東京地区では2チャンネル、大阪地区では1チャンネルがビデオ専用チャンネルになります。(地域により異なりま す。)

- お買いあげ時はチャンネル2CHに合わせてあります。放送されていないチャンネルが1のときは、1CHに切り換えて ください。
- 記録済みテープの再生を始めても再生画面が映らないときは、テレビのチャンネル(1または2)の調整をしてくださ い。(調整のしかたはテレビの取扱説明書をご覧ください。)または、ビデオ/テレビボタンで切り換えを行って
- 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなることがあります。このようなときは販売店にご相談くだ さい。

## テレビとの接続(より高画質で楽しむ)


### 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- ●接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

### [基本接続・DVD専用接続]

- これらの接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのもので、ビデオの映像は出力されません。入力端子 が2系統以上あるテレビで、ビデオも楽しむときは[基本接続]を同時に行ってください。
- [基本接続]を同時に行う場合、テレビ側は基本接続とは別の入力端子をご使用ください。

### AV対応テレビ または ワイドテレビ



#### 本機後面

- 方法 1: 本機 + 外部入力端子つきのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 2: 本機 + コンポーネント映像入力端子つきのAVテレビまたはワイドテレビ
   方法 3: 本機 + S映像入力端子つきのAVテレビまたはワイドテレビ
  ※黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用することで、さらに鮮明な映像を楽しむことができます。
- **方法 4**: 本機 + D端子つきのAVテレビまたはワイドテレビ

※テレビのコンポーネント(色差)入力端子がY、CB、CRのピンジャックタイプのときは、 市販品のコンポーネントビデオケーブル (D-ピンプラグx3) をご使用ください。

## コンポーネント映像入力端子(D端子)とは?

- ■コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビやモニターに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。 D1映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子映像ケーブル(市販品)を使って、D映像入力端子に つなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。 コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●プラズマテレビやプロジェクションテレビまたは液晶テレビと接続している場合は、セットアップ設定項目のロゴ設定を オフ"にしてください。[ **⇒ 104ページ**] CD再生などで背景画面を表示していると、テレビに背景画面の残像が残ることがあります。

- ちょっと─言! ワイドテレビ(16:9)に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。[ 🖛 102~104ページ]
  - ●本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間にはさんでテレビに接続したり、録画してテーブを再 生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。




■1台のテレビにはビデオ、もう1台にはDVDと接続して2台のテレ ビでお楽しみいただくこともできます。詳しい接続のしかたについ ては、各接続の説明をご覧ください。



### **-ディオ機器との接続**

### 接続を始める前に…

- ●本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。



本機後面

オーディオ

機器

- ●方法 1: 本機 + アナログ音声入力端子つきのオーディオ機器
- 方法 2: 本機 + デジタル音声入力端子つきのアンブ

  - ちょ<u>っと─言! ●</u> ドルビーデジタルおよびDTSのサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、オーディオ設定の [ドルビーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビットスト リーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音がゆがみスピーカーが壊れることがあります。 [ > 105~106ページ]
    - ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。

## 光デジタル音声出力端子について

●光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電 気的影響を受けにくく、またほかの外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。

## 光デジタルケーブルについて

- ●光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。
- ●ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。
- ●長さは3m以下のものを使用してください。●プラグにほこりがある場合には、柔らかい布でふいてから接続してください。



接

続


## 接続・設定について

## ドルビーデジタルまたはDTS対応のアンプやデコーダーとの接続

### 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

ドルビーデジタルサラウンド、または DTSデジタルサラウンドフォーマット のDVDディスクを再生するときには、 ドルビーデジタルやDTS対応のアンプ またはデコーダーに本機を接続するこ とにより、大迫力の臨場感あふれるサ ラウンドサウンド音声をお楽しみいた だけます。このオーディオ接続には、 75Ω同軸コード(市販品)、または光 デジタルケーブル(市販品)をご利用 ください。





- ҕょっと━言! ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[ドルビーデジタル]を [ビットストリーム]にしてください。[ ➡ 105~106ページ]
  - DTS対応のアンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[DTS]を[ビットストリーム]に してください。[ ➡ 105~106ページ]
  - ドルビーデジタルおよびDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、オーディオ設定の[ドルビ ーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビットス トリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音がゆがみスピーカーが壊れ ることがあります。[ ➡ 105~106ページ]

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。

DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems. Inc.の登録商標です。

設

定


## 接続・設定について

## ビデオ/DVDの切換操作について

本製品はビデオデッキとDVDプレーヤーが一体型になっており、 操作時はビデオとDVDを切り換える必要があります。

電源を入れ、以下の操作を行ってから、各操作を行ってください。

※ 以下(31ページ以降) の説明においては、ワイヤレスリモコンを主体とした説明になります。ご了承ください。



### ビデオ操作時

- ■ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押します。 (本機のビデオランプが点灯します。)
- \*本機のビデオ/DVDボタンはDVD/ビデオ共用出力端子、ビデオチャンネル(1CH/2CH)の出力切り換えのみを行います。続いてワイヤレスリモコンでビデオ操作を行うときは、ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押してください。

### DVD操作時

- ■ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押します。 (本機のDVDランプが点灯します。)
- \*本機のビデオ/DVDボタンはDVD/ビデオ共用出力端子、ビデオチャンネル(1CH/2CH)の出力切り換えのみを行います。続いてワイヤレスリモコンでDVD操作を行うときは、ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押してください。

本機のビデオ/DVDボタンで映像、音声出力を切り換えたあとにワイヤレスリモコンの操作をする場合、誤操作をさけるために必ずDVDまたはビデオのボタンを押してから操作を行ってください。

## 本製品の機能操作について



セットアップメニューを表示させるためには、ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押してから、セットアップボタンを押してください。

本機はセットアップメニュー(図1)にしたがい、各種機能を設定する操作になっています。 また、この操作はワイヤレスリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。 ※以下(73ページ)の説明においては、ワイヤレスリモコン主体とした説明となります。

### 図1 セットアップメニュー画面 (テレビ画面)



図2 ワイヤレスリモコン操作ボタン



### 各ボタンの名称と使用用途

使用用途	ボタン名称	リモコン
・ディスクのメニュー画面を呼び出す	メニュー	×==-
・タイトルメニューを呼び出す	トップメニュー/ Gコード	トップメニュー/Gコード
・セットアップ画面を呼び出す	セットアップ	セットアップ
・選択項目の移動	カーソル	
・選択項目の確定	決定	決定
・項目の戻り	リターン	IJ <i>∲</i> −> О
・プログラム画面などの切り換え	再生モード 標準/3倍	再生モード 標準/3倍

## 本製品の機能操作について

## ビデオ


メニューを表示させるためには、ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押してから、メニューボタンを押してください。

本機はメニュー画面(図1)にしたがい、各種機能を設定する操作になっています。 また、この操作はワイヤレスリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。 ※以下(31ページ)の説明においては、ワイヤレスリモコン主体とした説明となります。

#### 図1 メニュー画面(テレビ画面)



図2 ワイヤレスリモコン操作ボタン



#### 各ボタンの名称と使用用途

使用用途	ボタン名称	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	×=1- O
・メニュー項目の選択 ・録画予約時の数値選択	カーソル	
・選択項目の確定/移動	カーソル	
・項目の戻り・予約の取り消し	カーソル	
・録画予約の延長	録画/クイック タイマー	銀画/クイックタイマー
・録画予約の延長取り消し	一時停止/コマ送り	一時停止/コマ送り

項目の選択は青白反転(白枠)表示を移動させて行います。 これを「カーソル」と言います。

- を押すと、上へ移動または大きい数字になり、
- ◇▼◇を押すと、下へ移動または小さい数字になります。

選ぶ:▲/▼ 決める:▶ 終る:メニュー


決める: ► 戻る: ◀

終る:メニュー

## 接続・設定について


## 日付と時刻を合わせる

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- 時計合わせをしないと、録画予約はできません。
- 本機の電源が「入」になっていることを確認してください。
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。



● 手順2、3は、入力後8秒経過す ると自動的に次の項目へ移動し ます。


「時/分」についても同様の操作で合わせます。 時刻設定 2004年 時刻設定 7月 16日 -**午前**- 0時 2004年 7月 16日 金 午後 -0時 0 2004年 7月 16日 金曜日 午後 4時**-00**分 自動時刻修正 自動時刻修正 決める: ► 戻る: ▼ 終る: メニュー 自動時刻修正 : 1



## 🏊 / 🍑 で「自動時刻修正チャン

### ネル」を設定する

- 「自動時刻修正チャンネル」は、各地域のNHK教育 テレビのチャンネルに合わせてください。
- \* ◀ボタンを押すと、1つ前の操作に戻ることができます。



# メニュー で終了する

- 設定した時刻が右上に表示され、5秒後に消えます。
- 電話 1 1 7番などの時報と同時にメニューボタン を押すと、同時に時計カウントがスタートし、 正確に時刻を合わすことができます。

午後 4時30分

- <sub>ちょっとー言!</sub>・時計合わせが行われていないときに録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
  - 年→月→日→午前/午後→時→分→自動時刻修正の設定は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動しま す。設定が合っているときは、▶ボタンを押すことにより、設定したい項目に進むことができます。
  - 電源プラグを抜いても約30秒間は現在時刻を記憶しています。ほかの設定は消えてしまうので再度設定を行ってください。
  - 30秒以上の停電があった場合や、または30秒以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、本機のバック アップ機能が働きませんので時刻設定を再度設定してください。(そのときの表示はーー:ーー)
  - 数字を選ぶときに▲/▼ボタンを押し続けると、表示される数字が早く変わります。
  - 本機には2004年~2053年まで設定可能な50年カレンダーが内蔵されています。 (カレンダーは2004年1月1日から表示されます。)


#### 自動時刻修正について…

- 時刻のずれが5分以内の場合は自動的に現在時刻に修正されます。5分以上時刻がずれてる場合は、時刻を合わせて ください。
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネル を再度設定してください。
- 自動時刻修正は、NHK教育の時報に合わせて毎日(午後0時、7時)自動的に時計を修正します。ただし本機を使 用中(電源が入っているとき)は、動作しません。(2004年4月現在は午後0時のみ実施されています)
- •午後O時と7時に録画予約、サテライト予約が設定されている場合は自動時刻修正されません。
- 時報が放送される時刻に、時報のバックに音楽が流れているとき、「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの 時報のとき、時報以外が放送される(特別番組など)ときは、自動時刻修正されません。

## 自動チャンネルの設定

お買いあげ時や、お引っ越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行ってください。 お住まいの地域で受信可能なチャンネルを本機が設定します。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。




●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ×==-画面を表示させ、 ◆ / ▽ で「自動チャンネル設定」

を選ぶ

・で次画面に移る



- サーチを開始します。
- 1チャンネルから順次、受信可能なチャンネルを探していきます。



G-cope #10/CM サーチモード 取出し 電源 • ) (▲) -Bリピート (2) (3) (1) リピート (4) (5) (6) (7)(8) 9 (0/10) (11)(12)字幕 詩/詩城画面表示 メニュー タイマー トップメニュー/Gコード 決定 ディスク ナビゲーション サラウンド/スロー 神生モー **┌**チャンネル ¬ 一飜だっ 停止 ■ ` **(►**) 一時停止/コマ送り ▶▶  $(\mathbf{H})$ チャンネル (b/j HITACHI

9 .....

- チャンネルサーチ中
  - 最終チャンネルのC63CHが表示されるまで、しばら くお待ちください。

チャンネルサーチ中にほかの操作をすると、正常なチャンネルが設定されませんのでご注意ください。

● チャンネルサーチ終了後、自動的に地域コード設定画面になります。



**地域コード** 27 選ぶ:▲/▼ 終る:メニュー

(例:大阪地区の場合)

#### 受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…

• 自分の地域と同じ放送局を受信可能な地域コードを設定してください。

または、地域コード**00**のまま**メニューボタン**で終了することができます。

この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。[►→ **35、56ページ**]

**5** \*--- を押し、通常画面に戻す



お住まいの地域で「自動チャンネルの設定」ができないときは、「チャンネル設定の変更 [ → 40ページ]」、
「不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰 [ → 38~39ページ]」の操作を行って、受信チャンネルを合わせてください。

#### ◆チャンネル表示の確認

自動チャンネル設定後、チャンネルボタンを押して、テレビに表示されるチャンネル表示と「受信チャンネルー 覧表」の放送局が合っているか確認してください。チャンネル表示は、録画予約およびGコード予約時に、表示 チャンネルと受信チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。

- \*放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加したいチャンネルがあるときは 飛ばされている受信チャンネルを追加してください。[ ➡ 39ページ] 飛ばされたチャンネルは、録画や録画予約時に選択しようとしても表示できません。
- \* テレビに表示されるチャンネル表示と映っている放送局のチャンネルが違うときは 下の表に、映っている放送局のなまえおよびチャンネル(受信チャンネル一覧表の表示チャンネル)と、テレビに 表示されるチャンネルを記入します。

(例) の場合、お住まいの地域では○X放送の新聞の番組欄に載っている47チャンネルでは映らずに、実際は8チャンネルで映るようになっています。このため、新聞の47チャンネルで録画予約しても、○X放送の番組は録画されません。この場合、Gコード予約ではテレビに表示されるチャンネルに設定を変更してください。「► 56ページ

放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の 表示CH[➡36~37ページ]	テレビに表示される チャンネル	放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の 表示CH(➡36~37ページ)	テレビに表示される チャンネル
(例)○Ⅹ放送	47	8			

### ◆自動チャンネル設定(受信ステップ)について

- (1) [VHF] 1ch~12ch
- (2) [UHF] 13ch~62ch
- (3) [CATV] C13ch~C63ch
- 上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
- 設定には多少時間がかかりますが、ご容赦ください。

※CATVを受信するときは、使用する機器でとに CATV会社との受信契約が必要です。さらに、スク ランブルのかかった放送の視聴・録画には、ホームタ ーミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受 信は、サービスの行われている地域のみです。接続方 法など詳しくは、CATV会社にご相談ください。

#### ちょっと一言

- チャンネル設定を一度行えば本体に記憶されるため、停電などの場合でも設定をやり直す必要はありません。
- 引越などでお住まいの地域が変更になった場合は、再度「自動チャンネルの設定」を行ってください。
- 「自動チャンネルの設定」および「チャンネル設定の変更」でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正 チャンネルを再度設定してください。
- 本機は、36チャンネル分を記憶することができます。チャンネルサーチ動作途中で、36チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でチャンネルサーチは終了します。

自動チャンネル設定された以外のチャンネルを記憶させるには、不要なチャンネルを削除し、新たに記憶させたいチャンネルを手動で設定する必要があります。この操作をするには、「不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰」をご覧ください。「► 38ページ]

## 受信チャンネル一覧表

全国のおもな放送局の表示チャンネルと受信チャンネル番号の一覧表です。 この表を参考にして、33~35ページの手順で地域コードを設定してください。

C 074X	(برت :	<i></i>	らにし	٠, ٠	აპ~პ	5/\_	ノのエ	順でル	54%—	ויייו	マル し	C < 12	راران <sub>0</sub>				
****					表示 受信 ガイト		表示。受信ガイト		表示受信が	Ś	表示・受信が作		表示。受信が作		表示受信が作		表示受信労化
都道府県	都	市	地域コード	放送局名	сніснісн	放送局名	сніснісн	放送局名	СНСНСН	1 水球局布	сненен	放送局名	сніснісн	放送局名	сніснісн	放送局名	сніснісн
	札	幌	01	北海道放送		NHK総合	3 3 80	札幌テレビ	5 5 5	NHK教育		テレビ北海道		北海道文化	27 27 27	北海道テレド	35 35 35
	旭	<del>jji</del>	48	NHK教育	2 2 90			NHK総合	9 9 80	_		テレビ北海道			37 37 27	1	2 39 39 35
	北	見	49	NHK教育	2 2 90			NHK総合	9 9 80			北海道文化	59:59:27	北海道テレビ		10/9/E/ V C	1 1 1
北海道	帯	広	50	NHK総合	4 4 4 80			札幌テレビ		NHK教育	12 12 90		32 32 27	北海道テレビ			+ + +
		<u>瓜</u> 室蘭)	51	NHK教育	2 2 90	1100 911-010	7 7 5	NHK総合	9 9 80			北海道テレビ				テレビ北海道	5,42,42,17
	函图(注	館	52				1,1,1,		10 10 90	1.0. ,,				10.00			
				NHK総合	4 4 80			NHK教育				テレビ北海道		北海道文化			
青 森	青	森	02	青森放送	11111	NHK総合	3 3 80	NHK教育	5 5 90				27 27 27	青森朝日	34:34:34		2;35;35;35
	八	戸	53	岩手放送	2 2 6	NHK教育	7 7 90	NHK総合	9 9 80		11,11,1		12 12 5	岩手朝日テレビ		めんこい	29 29 33
岩手	盛	岡	03	東北放送	1 1 1	NHK総合	4 4 80	岩手放送	6 6 6	NHK教育	8 8 90	仙台放送	12 12 12	岩手朝日テレビ		東日本放送	
宮城	仙	台	04	東北放送	11111	NHK総合	3 3 80	NHK教育	5   5   90		6 6 6	仙台放送	12 12 12		32 32 32	宮城テレビ	34 34 34
秋田	秋	田	05	NHK教育	2 2 90		9 9 80	秋田放送	11 11 11	秋田朝日	31 31 31	青森朝日放送	34 34 34	秋田テレビ	37 37 37		
17. Ш	大	館	54	青森放送	1111	NHK総合	4   4   80	秋田放送	6 6 11	NHK教育	8 8 90		57 57 37	秋田朝日	59 59 31		
山形	山	形	06	NHK教育	4 4 90	NHK総合	8 8 80	山形放送	10 10 10	さくらんぼ	30 30 30	元ピ1-山形	36 36 36	山形テレビ	38 38 38		
ш	鶴	畄	55	山形放送	1   1   10	NHK総合	3   3   80	NHK教育	6 6 90	7北*1-山形	22 22 36	さくらんぽ	24 24 30	山形テレビ	39 39 38		
	福	島	07	東北放送	1 1 1 1	NHK教育	2 2 90	NHK総合	9 9 80	福島テレビ	11 11 11	仙台放送	12 12 12	元化1-福島	31 31 31	東日本放送	32 32 32
福島	会津	岩松	56	NHK総合	1 1 1 80	NHK教育	3 3 90	福島テレビ	6 6 11	仙台放送	12 12 12	東日本放送	32 32 32	宮城テレビ	34 34 34	福島中央	37 37 33
	いれ	き	57	東北放送	11111	NHK総合	4 4 80	福島テレビ	8 8 11	NHK教育	10 10 90	仙台放送	12 12 12	東日本放送	32 32 32	福島中央	34 34 33
茨 城	水	声	08	放送大学	16,16,16						38 38 8	千葉テレビ	39 39 46	TBS	40,40,6		42 42 4
栃木	宇都		09	放送大学	16:16:16		17 17 12	テレビ朝日	<del></del>		21 21 8	TBS	23 23 6	日本テレビ	25 25 4	NHK教育	27 27 90
群馬	前	橋	10	テレビ埼玉			40:40:16				48 48 48	NHK教育	50 50 90	NHK総合	52 52 80		54 54 4
埼玉	浦	和	11	NHK総合	1 1 1 80		3 3 90		4 4 4	TBS	6 6 6	フジテレビ	8 8 8		10:10:10		
千葉	干	葉	12	NHK総合	1 1 1 80	p	3   3   90		4 4 4	TBS	6 6 6	フジテレビ	8 8 8	テレビ朝日	10:10:10		
東京	東	京	13	NHK総合	1 1 1 80		3 3 90		4 4 4	TBS	6 6 6	フジテレビ	8 8 8		10:10:10		: : :
		浜	14				<del></del>		$\overline{}$		$\overline{}$				-		
神奈川	横	潟	15	NHK総合	; 1 ; 1 ;80		3 3 90	日本テレビ		TBS	6   6   6	フジテレビ	8   8   8	テレビ朝日	10:10:10	テレビ東京	12 12 12
新潟	新			新潟放送	5 5 5 5	NHK総合	8 8 80	NHK教育	<del></del>	新潟テレビ21	<del> </del>	テレビ新潟	29 29 29	新潟総合	35 35 35	<b>⇔.</b> 1.=1.17	1 1 1
- 富山	富	荊	16	北日本放送	- 1 1	NHK総合	3   3   80	北陸放送	6 6 6	NHK教育	10:10:90	北陸朝日	25 25 25	チューリップテレビ	<u> </u>		34 34 34
石 川	金	沢	17		1 1 1	NHK総合	4 4 80	北陸放送	6 6 6	NHK教育	8 8 90	福井放送	11 11 11	北陸朝日	25 25 25		32 32 32
福井	福	井	18	NHK教育	3 3 90		6 6 6	NHK総合	9 9 80		11 11 11	北陸朝日	25 25 25	テレビ金沢	33 33 33		
山梨	甲	府	19	NHK総合	1 1 1 80		3 3 90		4 4 4	山梨放送	5 5 5	TBS	6 6 6		8 8 8		
長 野	長	野	20	東海テレビ		NHK総合				NHK教育	9 9 90	信越放送	11111111	長野朝日	20 20 20	テレビ信州	30 30 30
	飯	田	58		11111	NHK教育	3 3 90	NHK総合	4 4 80			信越放送	6 6 11			長野放送	40 40 38
岐阜	岐	阜	21		<u>[                                    </u>			NHK教育	9 9 90			テレビ愛知	25 25 25	三重テレビ	33 33 33		35 35 35
静岡	静	岡	22	東海テレビ	11111	NHK教育		中部日本放送		NHK総合	9 9 80	静岡放送	<u> </u>	テレビ愛知	25 25 25	静岡第一	31 31 31
	浜	松	59	東海テレビ	<u>[                                    </u>	NHK総合	4 4 80	中部日本放送	₹ 5 5 5	静岡放送	6 6 11	NHK教育	8 8 90	テレビ愛知	25 25 25	静岡朝日	28 28 33
愛知	名古		23	東海テレビ		NHK総合	3 3 80	中部日本放送	€ 5   5   5	NHK教育	9 9 90	名古屋テレビ	(11   11   11	テレビ愛知	25 25 25	三重テレビ	33 33 33
三重			24		11111	NHK総合	31 31 80	毎日放送	4 4 4	中部日本放送		朝日放送	6 6 6	関西テレビ	8 8 8	NHK教育	9 9 90
滋賀	大	津	25	NHK総合	28;28;80	びわ湖放送	30 30 30	KBS京都	34 34 34	毎日放送	36 36 4	朝日放送	38 38  6	関西テレビ	40,40,8	読売テレビ	42 42 10
京都	京	都	26	毎日放送	4 4 4	朝日放送	6 6 6	関西テレビ	8 8 8	読売テレビ	10 10 10	NHK教育	12 12 90	テレビ大阪	19 19 19	奈良テレビ	26 26 55
大 阪	大	阪	27	NHK総合	2 2 80	毎日放送	4 4 4 4	朝日放送	6 6 6 6	関西テレビ	8   8   8	読売テレビ	101010	NHK教育	12:12:90		19 19 19
兵 庫	神	戸	28	毎日放送	18 18 4	テレビ大阪	19 19 19	朝日放送	20 20 6	関西テレビ	22 22 8	読売テレビ	24 24 10	NHK教育	26 26 90	NHK総合	28 28 80
奈 良	奈	良	29	毎日放送	4 4 4 4	朝日放送	66666	関西テレビ	8 8 8	読売テレビ	10 10 10	NHK教育	12 12 90	テレビ大阪	19 19 19	KBS京都	34 34 34
和歌山	和歌	<u>"山</u>	30	NHK教育	26 26 90	テレビ和歌し	30 30 30	NHK総合	32 32 80	毎日放送	42 42 4	朝日放送	44 44 6	関西テレビ	46 46 8	読売テレビ	48 48 10
鳥取	鳥	取	31	日本海テレビ	<u> </u>	NHK総合	3 3 80	NHK教育	4 4 90	山陰放送	22 22 10	山陰中央	24 24 34		1 1 1		
島根	松	江	32	NHK総合	6 6 80	山陰放送	10 10 10	NHK教育	12 12 90	日本海テレビ	30 30 1	山陰中央	34 34 34				
<b>声 似</b>	浜	田	61	NHK総合	2 2 80	山陰放送	5   5   10	NHK教育	9 9 90	日本海テレヒ	54 54 1	山陰中央	58 58 34				
岡山	岡	山	33	NHK教育	3 3 90	NHK総合	5 5 80	西日本放送	9 9 9	山陽放送	11 11 11	テレビせとうち	23 23 23	瀬戸内海	25 25 33	岡山放送	35 35 35
	広	島	34	NHK総合	3   3   80	中国放送	4 4 4	NHK教育	7 7 90	南海放送	10 10 10	広島テレビ	12 12 12	あいテレビ	29,29,29	テレビ新広島	± 31 31 31
広島	福	山	60	NHK教育	3 3 90	NHK総合	5 5 80	中国放送	7 7 4	西日本放送	9 9 9	南海放送	10 10 10	広島テレビ	11 11 12	あいテレビ	29 29 29
山口	山		35	NHK教育	1 1 90	九州朝日	2 2 1	大分放送	5 5 5	RKB毎日	8 8 4	NHK総合	9 9 80	テレビ西日本	10 10 9	山口放送	11 11 11
徳島	徳	島	36	四国放送	1 1 1	NHK総合	3 3 80		4 4 4			関西テレビ					
香川	高	松	37	毎日放送	4 4 4	朝日放送	6 6 6	読売テレビ	8 8 8	読売テレビ	10:10:10	テレビせとうち	19:19:23	山陽放送	29 29 11	岡山放送	31 31 35
	松	山	38	NHK教育	2 2 90		4 4 4			西日本放送						テレビせとうち	
愛媛	新月	浜	62	NHK総合	2 2 80		4 4 90		6 6 10	西日本放送	9 9 9			広島テレビ			14 14 25
高 知	高	知	39	四国放送	11111		4 4 80	NHK教育								西日本放送	
	福	岡	40	九州朝日	1 1 1				4 4 4			テレビ西日本			11 11 11		19 19 19
福岡	北力		63	九州朝日	2 2 1		4 4 11		6 6 80			テレビ西日本			1 1 1		12 12 90
佐賀	佐	賀	41	長崎放送	5 5 5		11 11 11			テレビ熊本					1 1 1		
長崎	長	崎	42	NHK教育	1 1 1 90		3 3 80		4 4 4			テレビ西日本		能太放送	11111111		16 16 16
熊本	熊	本	43	九州朝日	1 1 1		2 2 90		4 4 4		5 5 5		9 9 80		11 11 11		16:16:16
大 分	大	分	44	九州朝日	1 1 1		3 3 80		4 4 4		5 5 5			テレビ西日本			1111111
	宮	崎	45	NHK総合			10:10:10			テレビ宮崎						+	
宮崎	延	岡	64	NHK教育						テレビ宮崎							
	鹿児		46		1 1 1 1			NHK教育						鹿児島読売			32 32 32
鹿児島	阿ク		65	熊本放送	6 6 11			南日本放送			10 10 10	熊本瓜达 鹿児島読売					32 32 32
沖縄	那	覇	47	NHK総合			8 8 8			NHK教育			28 28 28	此儿而以区	120,20,32	州代华刊山	132,32,10
71、4电	יוני	判	77	I VIII II VIII II II II II II II II II I	2 2 00	/17個プレム	0 0 0	NWWW.	10,10,10	IVIIIN科目	12 12 30	がが刊口	20,20,20				


- 一覧表に掲載されている地域コードはおもな放送局と地域になっているため、中継局などの受信地域では受信チャンネルが異なっている場合があります。
- 地域コードとは、お住まいの地域に割り当てられたコードをいい、ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。 自動チャンネル設定時に地域コードを入力すると、本機にあらかじめ登録されているガイドチャンネルにその地域の放送局が割り当てられます。 正しくGコード予約を行うためには、自動チャンネル設定後にチャンネル表示の確認をしてください。[ ➡ 33~35ページ]


	1	1+-1==12.0	ı	1+=1==12.0		1		- 214		1	1 w7 (=1	42.716		1	1 <sub>777</sub> == 1	12 (14			رير ما =		1+-1	m=	2.71
地域コード	放送局名	表示 受信ガイト CHICHICH		表示受信が作 CHICHICH	1 11 1大向名		受信力 CH!(		放送局名		受信 CH		放送局名		受信: CH		放送局名	表示受			表示 CH	- 1	- 1
01		1 1 1		1 1 1		1 1		711		1		011		_		-			1		1	1	311
48		111				Ħ				<del>i -</del>				i	i			<del>   </del>	Ť		Ħ	ij	
49										1				1					1			- 1	
50										1													
51		1 1 1				1 1				1				1					1		1 1	- ;	
52										1									1			- 1	
02		38 38 38		1 1 1		1 1	1			1				1	1 1				1		1 1	-	
53			青森テレビ				$\overline{}$	$\rightarrow$		<u> </u>				<u>:                                    </u>								;	
03	めんこい	33 33 33	宮城テレビ	34;34;34	テレビ岩手	35	35	35	青森テレビ	¦38	38	38		1	: :			! !	1		1 1	_ ;	
04		1 1 1				1 1				1				<u> </u>				i i	1		1	- !	_
05		1 1 1		<del>                                      </del>		<u> </u>	<u> </u>	_		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	_		<u> </u>	+-		+ 1	-	
54						-	-							-		_		-	+		-	- :	
06 55		<del>i i i</del>		<del>i i i</del>		H	-	-		<del>! - </del>	H			÷	H	$\dashv$		<del>i i</del>	÷		÷		$\dashv$
07	短白山山	100100100	ウゼニレビ	04104104	を かい	1051	25.1	25		1				-					-		-	- !	_
56			宮城テレビ   元に、1-福島		福島放送	35	35	30		<del>i -</del>	H			<del>i -</del>	<u>i i</u>	$\dashv$		<del>i i</del>	÷		<del>i i</del>	<del>- i</del>	
57			7/L 1-福島 7/L 1-福島			$\vdash$		$\dashv$		1				<del>: -</del>	$\vdash$	$\dashv$			+		$\vdots$	-	
08			NHK教育							!				!					+		1 1	- 1	_
09			テレビ埼玉					46	群馬テレビ	48	48	48		1					-			i	
10	TBS	56 56 6							テレビ東京										1			- !	
11			放送大学										群馬テレビ	48								ij	
12			放送大学										千葉テレビ						+			- 1	$\neg$
13	メトロポリタン	14 14 14	放送大学																			ij	
14	メトロポリタン	14 14 14	放送大学	16 16 16	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ神奈川	42	42	42	千葉テレビ	¦46	46	46						- ;	
15										1												i	
16	石川テレビ	37 37 37		1 1 1						1									1		1 1	- 1	
17			富山テレビ			37	37	37	福井テレビ	39	39	39										į	
18			福井テレビ			1 1		_		<u>.                                      </u>				1		_			1_		1 1	- :	
19			テレビ東京			31	31	31	静岡朝日	33	33	33	テレビ静岡	35	35	35	テレビ山梨	37 3	7 37			į	
20		35 35 35		38;38;38		<del>   </del>	-	_		<u> </u>				<u>:                                    </u>		_			+		+ 1	- 1	_
58		42 42 30		44 44 20			-			1					$\vdash$			-	1		-	- !	_
21			NHK総合			H	ij			<u>i                                      </u>				<u> </u>	<u> </u>				-		<u> </u>	ij	
59			テレビ静岡 テレビ静岡			$\vdash$	$\vdash$	+		<del>! - </del>	H			-	-	$\dashv$		-	+		+		$\dashv$
23			岐阜放送				+			1								: :	+			- :	
24			名古屋テレビ			25	25	25	=番テレビ	33	33	33	中京テレビ	35	35	35		$\vdash$	+		+		
25		46 46 90		1 1 1	7 0 0 0,74							-	13070						1		1 1	- ;	
26			KBS京都	34 34 34	サンテレビ	36	36	36		:				:								- :	$\exists$
27	KBS京都	34 34 34	サンテレビ	36 36 36						1				1					1			j	
28	サンテレビ	36 36 36								1				:								- ;	
29	サンテレビ	36 36 36	NHK総合	51 51 80	奈良テレビ	55	55	55		!				1					1			- !	
30	奈良テレビ	55 55 55		<u> </u>		i i				į .				i .					i		1 1	i	
31										1				1					-			_ ;	
32						1 1				1				1		_			1		1 1	- 1	
61		<del>i i i</del>		<del>i i i</del>						i				<u>:                                    </u>		_		<u> </u>	-		-	- 1	_
33	rb+ /= .i.	105 05 05	二」ルグ系版	07 07 07		H	-			<del>! - </del>				1	H			-	+		+ +		
60			テレビ愛媛 テレビ新広島		right / 二口。	1 1		2-		1	! !			<u> </u>	! !	$\dashv$		<del>! !</del>	+		1 1	-	$\dashv$
35			テレビ新広島				_	$\rightarrow$	テレビルロ	20	20	20		<u>'</u> = 2	'E2'	20			-		+ 1	- 1	
36			テレビ大阪															-	+		+ +	- 1	_
37			NHK総合										) D C THINKE	!		00			1		1 1	- !	=
38			あいテレビ										テレビ愛媛	37	37	37			1		1	ij	$\neg$
62			あいテレビ																		$\Box$		$\neg$
39										!				1					-			- 1	
40	サガテレビ	36,36,36	福岡放送	37 37 37						į.				1								- ;	П
63			TVQ九州		テレビ山口					35	35	37	サガテレビ	36	36	36			-				
41	NHK教育	40 40 90	RKB毎日			-	-	$\rightarrow$		57	57	1	テレビ西日本	¦60	60	9							
42		19 19 19		22 22 22									テレビ熊本				テレビ長崎	37 3	7 37	九州朝日	57	57	1
43		19 19 19		22 22 22			_	_					テレビ長崎	-		-			1			į	
44	1	12 12 90	TVQ九州	19 19 19	大分朝日	24	24	24	テレビ大分	36	36	36	福岡放送	37	37	37			1			j	
45	南日本放送	62 62 1								1				1					1			- !	
64	#E	00.00.10	#ID-0-1	00.00.00	#K-1-10-10	1	46	26	- 1 1 NAK-1		4.5								+			į	
46 65			鹿児島テレビ			-		$\rightarrow$	テレビ熊本	42	42	34			1 1 1 1	_		<u> </u>	+		+ +	- }	$\dashv$
47	庇兀島アレビ	. 35 35 38	熊本県民	30 30 22	ノレに熊本	38	30	54		1				-					-		-		$\dashv$
4/		i i i		i i i		i	i			i	i			i	i			i i	i		i	i	

### 不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

自動チャンネル設定が終わったあと、受信チャンネルの確認を行ってください。空チャンネルや電波が弱くてはっきりと映らないチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。





メニュー画面を表示させ、

**△**/**○**で

「チャンネル設定変更」 を選ぶ

)で次画面に移る



デキジス (最近変更 CH番号 受信 表示 1- - 7- -2 2 2 8 8 8 -3 19-19 9 - -4 4 4 10-10-10 5- - 11- -6- 6- 6 12-12-12 選ぶ:▲/▼ 決める: ▶ 終る: メニュー


を押して受信チャンネルを選び、




√で削除(スキップ)する



- 自動チャンネル設定をしていない場合、「受信一表示」欄の番号は表示されません。
- ほかの不要なチャンネルを削除(スキップ)したい場合は、 )• でカーソルを 「CH番号」に戻し、上記の操作を繰り返してください。



■1度削除(スキップ)したチャンネルを復帰するには…



\*ニュー画面を表示させ、

・ / ・ で 「チャンネル設定変更」 を選ぶ

)・)で次画面に移る




◆ / ◆ で復帰したい「CH番号」を選ぶ



)を押し、



√で受信チャンネル
を復帰させる





● ほかのチャンネルを復帰したい場合は、 (v)でカーソルを 「CH番号」に戻し、上記の操作を繰り返してください。

### チャンネル設定の変更

受信チャンネル及び画面に表示されるチャンネル番号(画面表示番号)を設定・変更することができます。

- ◆ 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。
- ■CH番号「3」に19チャンネルを受信させ、画面表示を「3」にするには…





●●●●●●●●●●●●●●●●● ◆ / ◆ で表示内容を変更する

※CH番号か受信番号の表示になります。




● ほかのチャンネル表示も変更したい場合は、 でカーソルを 「CH番号」に戻し、2~4の操作を繰り返してください。

### チャンネル表示設定画面について

#### CH番号(チャンネル番号)

• 本機に記憶される番号です。

(1~12はワイヤレスリモコンの数字ボタンで選択可能です。)



#### 画面表示番号

- 画面に表示されるチャンネル番号です。
- チャンネル表示は、録画予約およびGコード 予約時に、表示チャンネルと受信チャンネ ルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、 必ず確認してください。[ ➡ 35ページ]

#### 受信チャンネル番号(受信)


• 実際に受信した放送チャンネルです。



- 「『●・画面表示番号はCH番号(チャンネル番号)か、受信チャンネル番号(受信)のどちらかのみになります。任意に ⚠️ 数字を設定することはできません。
  - CH番号(チャンネル番号)と受信チャンネル番号(受信)が同じときは、画面表示番号の変更はできません。すべて同じ番号となります。
  - チャンネル設定の変更中に画面表示ボタンを押すと、テレビをご覧になれます。


### 再生のしかた

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。
- ■ビデオカセットテープの再生をするには…



ビデオカセットテープを挿入する


- 電源「切」の状態でビデオカセットテープを挿 入すると、自動的に電源が入ります。
- ツメが折れているテープの場合は、自動的に再 牛が始まります。



を押す

再生が始まります。 ● 画面上の「ノーマル」

表示は、ピクチャー セレクトの設定項目 を表しています。



再生をやめるとき、(■)を押す


● ビデオカセットテープをテープを取り出すときは、 **I**/**A** 

停止/取出し

ビデオ停止中に本体の •••

または

ワイヤレスリモコンの $(\triangle)$  を押します。





- 5まつと一部 ビデオの再生について
  ・ ビデオカセットテーブ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。 (クイックプレイ機能) ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。

  - デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
     ほかのビデオカセットテーブレコーダーで録画したテープを再生/静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えない ことがあります。
  - テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
     トラッキング調整の詳しいことは、[ ► 8ページ]をご覧ください。

#### 画面表示について


- デーブカウンターや時計、チャンネルを画面上に表示させるときは画面表示ボタンを押してください。 [ ➡ 68ページ]
- テープカウンターを0:00:00にするときは、取消し/カウンターリセットボタンを押してください。

#### S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

- S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。
- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- ビデオサーチ/静止のときは、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではあ りません。

#### 携帯電話をご使用になるときはテレビや本機に近づけないでください。


• 音声に異音が入ったり、テレビにノイズがでたりする場合があります。 異音がでたり、テレビにノイズがでたりした場合には、携帯電話を離してご使用く ださい。



### 早送り/巻戻しのしかた

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。
- ■早送り/巻戻しをするには…

再生中の場合、 (■) を押します。



巻き戻しは(\*\*)を、早送りは(\*\*)を押す

● 早送り/巻戻し中は走 行音が少し大きくな りますが、故障では ありません。



早送り/巻戻しをやめるとき、

を押す




### ビデオサーチ

画面を見ながら、早送り再生/巻戻し再生ができます。

#### ■ビデオサーチ

[録画モード標準で録画したテープの場合]



再生中に(\*\*)または(\*\*)を押す


(ビデオの音声はでません。)

● 5倍速で再生します。

を押すと通常の再生速度に戻る

### ■2段階ビデオサーチ

「録画モード3倍で録画したテープの場合]




再生中に ・ または を押す


(ビデオの音声はでません。)

- 5倍速と15倍速の2段階でビデオサーチ できます。
  - 1**度押す…5倍速**で再生します。
  - 2度押す…15倍速で再生します。

録画モード操作方法	「標準」	「3倍」				
再生中に1度押す	5倍速で再生	5倍速で再生				
再生中に2度押す	3旧歴 5円土	15倍速で再生				

を押すと通常の再生速度に戻る






ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻すとき、一瞬画面が乱れることがありますが故障ではありません。

### スロー再生

1/5~1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます。(初期値は1/12倍速)



再牛中に を押す

(ビデオの音声はでません。)

- スロースピードを変えるときは…
  - (▶▶)を押す…速くなります。
  - (◄◄)を押す…遅くなります。
- スロー再生が5分以上続くと、テープ保護のた め自動的に停止します。
- を押すと通常の再生速度に戻る


- シヒーネ! スロー再生は再生時以外は操作できません。
- 逆スロー再生はできません。

スロー画面でノイズがでるときは…

チャンネル(▲▼)ボタンでノイズがでないように調整してください。

### 静止画再生

一瞬の場面などを、止めて見ることができます。



一時停止/コマ送り を押す 再生中に 

(ビデオの音声はでません。)

●静止画再生が5分以上続くと、テープ保護のた め自動的に停止します。

を押すと通常の再生に戻る

- 静止画再生中に一時停止ボタンを押すと、1コマ送ることができます。
- 静止画再生は再生時以外は操作できません。


静止画面でノイズがでるときは…

- 一旦、スロー再生にしてチャンネル(▲▼)ボタンでノイズをなくしたあともう一度、静止画面に戻してください。画像がブレる場合は、チャンネル(▲▼)ボタンで画像のブレがなくなるように調整してください。 (場合によっては調整で改善できないことがあります。)
- ほかのビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、 トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。

### ピクチャーセレクト

ビデオを再生する際に映像(ノーマル・ソフト・クッキリ)を選択できます。この設定はテープを取り出しても変わりません。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。




\_ でメニュー画面を表示させ、

◆ / ▼ で 「ピクチャーセレクト」を選ぶ



- で「ピクチャーセレクト」画面に移り、
  - で [ノーマル/ソフト/クッキリ] を選ぶ




経過すると設定モードが自 動的に終了します。

<sup>メ= □ −</sup> ○ **を押し、通常画面に戻す** 


### テレビ番組の録画

### 本機のDVDからは録画できません。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。
- ■番組を見ながら録画するには…



ツメが折れている 場合は録画できません。




- 標準(SP)モード
  - …画質を優先したいとき
- 3倍(EP)モード
- …録画時間を長くしたいとき



3 「デャンネル」 を押して、 お好みのチャンネルを選ぶ






るのであるときは、 は は は を押す



■録画中にコマーシャルなどをカットするには…



- テープの走行が一時停止します。
- 画面上に■マークが表示され、1分で1個ずつ左 から消えていきます。また、本体表示部の録画 表示と本体の録画ランプが点滅します。
   最後の■マークが点滅し合計5分経過すると、

最後の■マークか点滅し合計5分経過すると、 テープ保護のため、自動的に録画が停止します。



2

### 録画を再開させる

● 一時停止が5分以上続くと、テープ保護のため 自動的に録画が停止します。



ちょっと一言!

#### 録画モードについて

- 録画モードを変更するときは、ワイヤレスリモコンの標準/3倍ボタンで録画モードを選びます。
- 画質、音声を優先するときは「標準」、録画可能時間を優先するときは「3倍」で録画してください。 ただし3倍で録画すると画質/音質は、標準より劣ります。


録画中に録画チャンネルを変えるには…

• 一時停止/コマ送りボタンを押してからチャンネル(▲▼)ボタンで変えます。

録画中にテープが終わると…


• 自動的にテープを巻戻し、排出します。

■録画中にテレビの番組を見るには…



プレビ側で見たい番組を選ぶ

■録画中にDVDを見るには…






- ビデオ/テレビの切り換えが正しくないとテレビ番組の映りが悪くなります。次のような場合は デオ/テレビ番組がきれいに映るように切り換えてください。
  - ➡ テレビ番組が映らない。
  - ➡ テレビ画面にノイズが入る。
- → テレビ画面が乱れる。
- 本機とテレビを映像/音声ケーブルを使って接続している場合[ → 24ページ]はテレビの入力切換後、テレビ側で見たい番組を選んでください。

を押し、


### クイックタイマー録画

簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。 テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」 といったときに便利です。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。
- ■クイックタイマー録画をするには…




• ツメが折れている場合は録画できません。




**2** た押して、録画モードを選ぶ

- ●標準(SP)モード…画質を優先したいとき
- 3倍(EP)モード…録画時間を長くしたいとき



ず ☆ を押して、お好みの チャンネルを選ぶ





- / クイックタイマー を1回押すと、通常の録画が始まります。
- **畑**/ウイックタイマー を押すごとに30分単位で録画時間が 加算されます。
- ●録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。その後ビデオを使用する場合は、本体の停止/取出しボタン、またはワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押してください。
- クイックタイマー録画中は、本体表示部のタイマーセット表示と録画表示、また本体の録画ランプとタイマーランプが点灯します。

#### 録画時間セットについて

- クイックタイマー録画は、本体の録画/クイックタイマーボタンからも設定できます。録画(または録画/クイックタイマー)ボタンを押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のように変わります。

(1回押すと) (2回押すと) (3回押すと) (17回押すと) **録 画 → 録 画 0:30→ 録 画 1:00…→ 録 画 8:00** (3回押すと) **録画 8:00** (3回押すと)

5

クイックタイマー録画をやめるときは、 <sub>停止</sub>

(■) を押す



- クイックタイマー録画中は、クイックタイマー機能とストップ機能以外は働きません。 一時停止などもできません。
- クイックタイマー録画中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。
- クイックタイマー録画中に停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

#### 録画時間表示について


クイックタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには画面表示ボタンを押してください。[►→ 68ページ])

### 録画予約

あらかじめ予約した開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると電源が切れます。 1年以内の8つの番組の録画、または毎日録画、毎週録画を予約できます。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。
- ■予約番号「1」に、2004年7月16日(金曜日)、午前11時30分~午後2時50分に放映される 「7」チャンネルの番組を、録画モード3倍で録画するには…

(時計合わせをしないと録画予約できません。)



)で次画面に移る




例) 予約番号を「1」に設定するには…

### ■ ◇ / ◇ で「予約番号」を選ぶ

予約番号1が選択されているときに◆ を押すと予約番号8を選択できます。







例) 録画日を「7月16日 (金曜日)」にするには…

(人) / でででで



◆ / ◆ で毎週・毎日録画が選べます。

→ 7月…12月…6月 → 毎週 日曜日…毎週 土曜日 → 毎日 月曜日 – 金曜日 →

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。

### )・で次項目に移る


●「日」についても同様の操作で 設定します。

(曜日は自動的に変わります。)




で開始時刻の「午前」を選ぶ

## うで次項目に移る






• 手順3~6は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。



### ◇ / ◇ で終了時刻の「時」を選ぶ

## ) で次項目に移る

- 「分」についても同様の操作で設定します。
- ●終了時刻は開始時刻から12時間以内となりますので、「午前/午後」は自動的に設定されます。



◆ / ぐ で「チャンネル」を選ぶ


) で次項目に移る



例) 録画モードを「3倍」にするには…


### ◇ / ◇ で「録画モード」を選ぶ

- 標準(SP)モード…画質を優先したいとき
- 3倍(EP)モード…録画時間を長くしたいとき



外部機器から録画するときのチャンネルは「ライン1」または「ライン2」 を選びます。





を押して通常画面に戻り、 を押す

- 予約スタンバイ(タイマー待機中)状態になります。
- 録画予約動作中および予約スタンバイ中の電源ボタ ンは、DVDの電源のオン/オフを行います。また、 録画予約動作中にDVDを使用する場合は、ワイヤ レスリモコンのDVDボタンを押してから操作して ください。(DVDランプ点灯)
- 録画予約動作中に録画を止めるには、本体の停止/ 取出しボタンを押します。
- •録画予約設定後に予約内容の修正/取り消しをする には、「 → 62~63ページ]をご覧ください。

#### 予約録画完了後の本機のご使用について

すべての予約録画が完了すると、本機のタイマーセッ ト表示と、タイマーランプが点滅します。この時、電 源はオフになりますので、再び本機をご使用になるに は再度ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンまた は本体の停止/取出しボタンを押し、タイマーセット 表示とタイマーランプの点滅が消えたことを確認して ください。

- 時計が合っていることを確認してください。(録画予約は、時計を合わせていないと設定できません。) 時計合わせが行われていないときに録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
  - ツメの折れていないビデオカセットテープを入れてください。
  - ツメ折れテープを入れ予約設定を行った場合、予約スタンバイ状態になるとテープが排出されます。ツメの折れ ていないビデオカセットテープを入れ直してください。
  - 手順3~6の設定では、操作してから8秒後に次の設定へ自動的に移ります。
  - 初めから設定が合っているときは、▶ボタンを押すと次の操作に進むことができます。
  - ワイヤレスリモコンの▼ボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

#### 録画予約セット後は…

- 録画開始時刻までは電源が切れています。録画開始時刻までに本機を使用するときは、ワイヤレスリモコンの字幕/タイ マーボタン、または本体の停止/取出しボタンを押し、予約スタンバイを解除してください。本機を使用されたあとは、 必ずワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押して予約スタンバイにしてください。(DVDを使用する場合は、予 約スタンバイを解除しなくても操作できます。)
- ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンで予約スタンバイ状態にしたあとDVDを使用しない場合は、電源ボタンで DVDの電源を切ってください。
- 録画予約動作中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。(テープは巻き 戻しされません。) 新しいテープを挿入すると、録画を再開します。
- 録画予約動作中は、本体の停止/取出しボタンを押すと録画が止まります。

#### 予約した時間が重なると…

同じ時間に予約が重なっている場合は、録画時刻の早いほうを優先します。 たとえば下図のような予約の場合、予約番号1の番組が7時から10時まで録画されたあと、予約番号2の番組が10時か ら11時まで録画されます。




スポーツ中継などで番組がずれる可能性がある場合は、予約終了時間を長めにセットしておくことをおすすめします。

### Gコード予約

## G-code $^{ ext{ iny e}}$

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に掲載されているGコード予約番号を使い、簡単に録画予約することができる機能です。 Gコード予約をする場合、地域コードが正しく設定されている必要があります。[ ➡ 33~35ペーシ]

- ◆ 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)◆ ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。



トップメニュー/Gコード を押す

> ■ Gコード予約画面 が表示されます。



この時点で(11) で毎日、(12) で毎週録画が選べます。

- ※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。
- ※毎日、毎週録画を解除するには、再度 $\widehat{(1)}$ 、 $\widehat{(2)}$  を押してください。 (押すごとに設定と解除が切り換わります。)

(1)~(1)の数字ボタンを押し、 Gコード予約番号を

> (∢ を押すと、1桁ずつ 戻ることができます。

入力する

Gコード予約 コード:0-9 毎日:11 毎週:12 決める: Gコード予約

トッフメニュー/©ニードを押す

●「コードエラー」または「予約エラー」がテレビ画面 に表示された場合、手順1に戻ります。詳しくは [ **⇒ 57ページ**]を参照ください。

予約内容を確認する


- チャンネルが違う、または「――」が表示されている場
- でカーソルを移動して

✓ ✓ で変更します。

● そのほか、録画日や時刻も 同様に変更できます。



<sup>言!</sup> ● チャンネルは、テレビに表示されるチャ ンネルで合わせてください。テレビに表 示されるチャンネルと映っている放送局 のチャンネルが違うときは、Gコード予 約時に異なったチャンネルが表示される ことがあります。[ 🍑 35ページ] 例えば、新聞などの番組欄では「47」チ ャンネルと掲載されていても表示チャン ネルが「8」の場合は、「8」を選んでく ださい。一度変更するとそのチャンネル を記憶しますので、次回のGコード予約 からは変更不要です。



4

×=-- を押して通常画面に戻り、

を押す

- 予約スタンバイ(タイマー待機中)状態になります。
- 続けてほかの予約番号にGコード予約で設定する場合は、 を押したあとに再度、
   手順1~3を行ってください。

### 手順2でエラー表示がでた場合



#### コードエラーが表示された場合

- Gコード予約番号が入力されていますか?
- Gコード予約番号が間違っていませんか?
- 現在日時以前のGコード予約番号を入力していませんか?
- ●受信チャンネルは正しいですか?[ ➡ 35ページ]



### 予約エラーが表示された場合

- すでに入力したGコード予約番号と**重複**してませんか?
- •曜日/予約時間が同じで、放送局(チャンネル)が違う場合。

#### 例えば…

● 午後8:00~午後9:00に、6チャンネルの番組を予約 午後8:00~午後9:00に、8チャンネルの番組を予約

5秒後、画面表示は通常画面に戻りますので、手順 1 から再度設定をやり直してください。



### G-code $^{\circ}$

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


- Gコード予約は、時計を合わせていないと設定できません。
- Gコード予約動作中は、本体の停止/取出しボタンを押すと録画が止まります。
- 時刻設定がされていない場合、Gコード予約をすると自動的に時刻設定の画面になります。
- Oの入力は数字ボタンの ()10) を利用してください。
- Gコード予約の有効期限は当日から28日です。
- 本機は自動チャンネル設定機能がついておりますが、お住まいの地域により受信チャンネルが受信チャンネルー覧表[ → 36~37ページ]と異なる場合は、Gコード予約ができない場合があります。
   このような場合は受信チャンネルの設定を変更してください。
- 本機は、自動受信チャンネル設定時に自動的に地域に応じたGコード予約のチャンネル設定を行いますが、地域によっては違うチャンネルまたは「――」が表示され、Gコード予約が正しく行われない場合があります。チャンネル表示が合っているか手順3で確認してください。

### 予約内容の確認

#### 録画予約セット後に予約内容を確認できます。


- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- 予約スタンバイ状態の場合は、ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押してください。
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。

### ■一覧表で確認するには…



# を押す

メニュー画面が 表示されます。



### で次画面へ移る

- 予約内容が一目で確認できます。
- ◆ /◆ / を押していくと、予約番号4以降 を確認することができます。



)を押して通常画面に戻り、

### 字幕 を押す

● 予約スタンバイ(タイマー待機中)状態になります。




予約内容の確認後は、必ずワイヤレスリモコンの字幕/タイマ -ボタンを押して、予約スタンバイの状態にしてください。

### 留守録リターン

すべての録画予約終了後、自動的に最初の録画開始位置までテープを巻戻し電源が切れます。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- 予約スタンバイ状態の場合は、ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押してください。
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。





• 毎日/毎週、サテライト予約、クイックタイマー録画では留守録リターン機能は働きません。

録画開始位置まで巻き戻し電源が切れる


3つ目の録画予約が終了した時点で 録画開始位置まで巻き戻し電源が切れる

### 予約延長設定

スポーツ中継などの番組延長で、後ろの番組の放送時間がずれた場合に、簡単に予約時間を変更することができる機能です。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ) 予約スタンバイ状態の場合は、ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押してください。 ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。

#### ■録画予約が開始されていない場合…



「でメニュー画面を表示させ、 ∕⟨√⟩で「録画延長」

で次画面に移る



/ ҈ で時間延長をしたい 「予約番号」を選び、 🔀 🕮

で次画面に移る



7日

午前

午後

3倍

16日 金曜日 11時-40分 3時 00分

希望の予約時間になるまで、

/ウイックタイマー **を押す** 

- 押すごとに開始/終了時 刻が同時に10分間ずつ 延長されます。
- ワイヤレスリモコンの 録画ボタンで時間延長した

押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。

予約 番号 録画日

開始 時刻

終了 時刻 チャンネル

録画モード

延長:録画 戻る:一時停止 終る:メニュー あとに、ワイヤレスリモコンの一時停止/コマ送りボタンを

- 5422-第1 毎日、毎週録画で設定された予約の場合 は、予約延長設定はできません。
  - 予約時間の延長中に開始時刻が次の日に なった場合は、自動的に録画日/曜日が 次の日に替わります。
  - 予約開始時刻または終了時刻のみを 延長することはできません。




を押して通常画面に戻し、

字幕 を押す

タイマー

予約スタンバイ(タイマー待機中)状態になります。

**■録画予約が開始されている場合…** 



で次画面に移る



「予約番号」を選び、 △

) で次画面に移る



**2** 希望の終了時刻になるまで、

⅓/ウィッウタィマーを押す



- ●押すごとに終了時刻が10分間ずつ延長されます。
- ワイヤレスリモコンの録画ボタンで時間延長したあとに、 ワイヤレスリモコンの一時停止/コマ送りボタンを押す と、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。




• 録画中の予約時間を延長した場合は、自動的に録画モードが3倍に変更されます。また、ワイヤレスリモコンの一時停止/コマ 送りボタンでもとの時間に戻された場合も3倍モードのままになります。

### 予約内容の修正・取り消し

#### 録画予約セット後に予約内容を修正/取り消すことができます。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ) 予約スタンバイ状態の場合は、ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押してください。 ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。

- ■予約内容を修正するには…



でメニュー画面を表示させ、

で次画面に移る



開始/終了

チャンネル

➡ / ❤️ で修正したい


「予約番号」を選び、



予約 録画日

で修正したい項目まで送り、

◆ / ◆ で修正し、



を押して通常画面に戻り、

を押す


タイマー

● 予約内容の修正/取り消し後は、必ずワイ ヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押 して予約スタンバイ状態にしてください。

予約スタンバイ(タイマー待機中)状態になります。

W

■予約内容を取り消しするには…



\*ニュー画面を表示させ、



**(で予約内容を取り消す** 




**3** \*☆ \* を押して通常画面に戻る



<sup>●</sup> 録画予約が開始されている途中で予約を取り消すには、本体の停止/取出しボタンを押し、その後、手順1から操作してください。

### サテライト予約

24時間以内に始まるCSやBSデジタル放送などの外部入力に連動して録画するときに便利です。 背面入力端子(ライン1)に接続してください。



▶ サテライト予約の設定をする前に 本機とCSチューナーやBSデジタ ルチューナーなどを接続してくだ さい。

#### 録画予約/クイックタイマー録画とサテライト予約が重なったときは…

|録画予約/クイックタイマー録画を優先して録画します。

	例1	例2	例3
録画予約/クイックタイマー録画 サテライト予約			
実際の録画			

ミッヒーネ゙ ● サテライト予約は前面入力端子(ライン2)では動作しません。



- 」● CSチューナーやBSデジタルチューナーの信号を感知してからビデオの動作に入るため、録画開始時間は数秒間の遅れが 牛じる場合があります。
- ◆本体の録画予約とCS番組のサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。
- 番組によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- •録画モードはサテライト予約の設定に入る前に、標準/3倍ボタンで切り換えてください。
- サテライト予約のスタンバイは、ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンまたは本体の停止/取出しボタン を押し、本機の電源がオンになると解除されます。
- サテライト予約動作中に録画を止めるには、本体の停止/取出しボタンを押します。

はっと一副外部機器(CSチューナーやBSデジタルハイビジョンチューナー・テレビ)のビデオコントローラーや、 IRシステムなどを使用して本機に録画する場合・・・

本機で録画する場合や外部機器の設定を行う場合は、必ず本機で次の操作を行ってください。


操作を忘れると録画できない場合があります。

- 1. ツメの折れていないテープを入れる。
- 2. 電源が「入」状態でワイヤレスリモコンのビデオボタンを押す。 (本機のビデオランプが点灯します。)
- 3. 電源ボタンを押し電源を「切」にする。
- メーカー名を「フナイ」に設定してください。 (IRシステムは、船井電機社コードを使用しています。)
- 入力切換え設定がある場合は、入力切換え設定を「しない」に設定してください。
- 入力切換え設定にマニュアル設定があり、設定により入力切換えができる場合は、マニュアル設定でご使用く ださい。
- 外部機器により、ご使用できない場合があります。

詳しい設定方法は、外部機器の取扱い説明書をお読みください。

● サテライト予約やビデオコントローラー、IRシステムを使用した録画が正しくできない場合は、録画予約を使用し てください。[ **→** 52ページ]

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。



●●●●●●●●●●●●●●●●● ×==-でメニュー画面を表示させ、


◇ / ◇ で「サテライト予約」を選ぶ

) で次画面に移る



) で次項目に移る

- 始めは現在の時刻が表示されます。
- "分"についても同様の操作で設定します。



3 🎙 を押す

- 「入」が表示されます。
- 1秒後自動的にサテライト予約スタンバイモード (タイマーランプが点灯)になります。





- サテライト予約のスタンバイ中は設定された時間になると、CSチューナーやBS デジタルチューナーの入力信号を感知させるために電源ランプが点灯します。
- サテライト予約録画終了後も電源ランプは点灯したままとなります。引き続きサテライト予約録画を行わない場合や、ビデオの操作をするときは、ワイヤレスリモコンの字幕/タイマーボタンを押して予約スタンバイを解除し、ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押してください。
- 予約スタンバイを解除したときは、再度 タイマーセットボタンを押してもサテラ イト予約はスタンバイモードにはなりま せんので、手順1~3をやり直してくだ さい。

### 音声多重放送について

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ放送や二重音声(2カ国語)放送を楽しめます。

### 送られてくる音声の画面表示について

● 画面表示ボタンを押すとテレビ画面右上に 音声モードが表示され確認できます。



### ステレオ放送を受信したときや、Hi-Fi録画されたテープを再生したときは…

- 自動的に**ステレオモード**に切り換わります。
- 音声/音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、ステレオ→左音声→右音声→モノラルに切り換わります。

音声モード	ステレオ放送受信時 Hi-Fiテープ再生時	画面表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	ステレオ
左 (主)	両方のスピーカーから 左の音声が聞こえる	左音声
右 (副)	両方のスピーカーから 右の音声が聞こえる	右音声
ノーマル	モノラルで聞こえる	モノラル



### 二重音声放送(2カ国語放送)を受信したときは…

- 音声は自動的に二重音声モードに切り換わります。
- 音声/音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、主音声→副音声→主:副に切り換わります。 このとき音声モードが記憶され、次に二重音声放送を受信すると前に記憶した音声モードに自動的に切り換わります。

音声モード	二重音声放送受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声(日本語) 右から副音声(外国語)が聞こえる	主:副
左 (主)	両方のスピーカーから 主音声(日本語)が聞こえる	主音声
右 (副)	両方のスピーカーから 副音声(外国語)が聞こえる	副音声



(2カ国語放送が録画されたテープを再生するときも、同様です。)

### 本機は常に次の2つの方法で録音します。

#### Hi-Fi録音

● 音声専用回転ヘッドによる**FM録音方式**を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。 **Hi-Fi録音**では、ステレオ放送はステレオで二重音声(2カ国語)放送は**左に主音声、右に副音声**が記録されます。 モノラル放送は、**左右に同じ音声**が録音されます。

#### ノーマル録音

従来のビデオと同じ録音方式でモノラルで録音します。
 ノーマル録音では、ステレオ放送はモノラルで録音され、二重音声(2カ国語)放送は主音声(日本語)だけが録音されます。録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。



- Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープを、Hi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合はノーマル音声になります。

### テープの頭出し

インデックス記録された番組の頭出しをします。

インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。

(録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。)


- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。

#### ■2つ先の番組を頭出しする場合…



スキップ 丁 頭出し

● 頭出し検索が始まります。




スキップー を再度押し、インデックス番号

### 「02」を選ぶ

★タンを押しすぎて、「02」 を越えてしまった場合は、

<u>「</u>‱" で数字を減らすこ とができます。



- 頭出し検索中にインデックス信号を検知すると、自動的 に数字が減ります。
- 頭出しは、最大20まで設定できます。

始まる

設定した位置にくると、 自動的に再生が

再 生 ▶


#### 頭出しについて




- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。 ただし、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が 1~2分の短い番組の場合は、検知されないことがあります。
- 手順1でスキップ/頭出し(I◀◀)ボタンを押すと、前の番組方向に頭出し 検索をすることができます。 スキップ/頭出し((◄◄) ボタンまたはスキッ プ/頭出し(▶▶1)ボタンを押すごとにお好みのインデックス番号を選ぶこ とができます。
- 再生開始位置は若干前後する場合があります。

### 画面表示の切り換えかた

画面表示ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。








- テープポジションについては、[ ➡ 69ページ]をご覧ください。
  - クイックタイマー録画中は、画面表示ボタンを押すと残り時間が表示されます。

### テープポジション

現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。





- 現在のテープの位置が「■」で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行うと自動的にテープポジション表示になります。(ただし、カウンター/時計表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。)
- テープポジション表示中に再生を行うと、テープポジション表示は消えます。



- 画面表示ボタンを繰り返し押すと、テレビ画面の表示がテープポジション→カウンター→時計表示の順に切り換わります。[ ➡ 68ページ]
- ●録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す「■」が表示されるまで2分ほどかかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、テーブ位置が正しく表示されない場合があります。

### CMスキップ

コマーシャルを早送りさせたいときなどに、テープを30秒単位で早送り再生します。




- 押すごとに約30秒ずつ加算されます。 (最大180秒の早送り再生ができます。)
- 1回押すと:約30秒早送り再生します。2回押すと:約60秒早送り再生します。3回押すと:約90秒早送り再生します。
- 2 指定した時間が経過すると、
  通常の再生速度に戻る


### テープのダビング・外部機器からの録画について

- ■ほかのビデオデッキまたはカメラー体型ビデオからダビングするには… (本機を録画専用ビデオとした場合)
- ■外部機器(CS・BSチューナーまたはCS・BSチューナー内蔵テレビなど)から 録画するには…

前面入力端子(ライン2)を使用する場合のダビング接続例



#### 背面入力端子(ライン1)を使用する場合のダビング接続例




詳しくは、ほかのビデオデッキまたはカメラー体型ビデオ、CS・BSチューナーなど外部機器の取扱説明書をお読みください。



- 市販のテープやレンタルテープ、およびそのほかのメディア(DVDなど)をダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。
- ◆本機のDVDからビデオへはダビングできません。
- あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。


### テープのダビングをするには

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。(またはテレビチャンネル1か、2を選ぶ)
- ワイヤレスリモコンのビデオボタンを押し、本体のビデオランプを点灯させてから操作してください。




ツメの折れていないビデオカセッ トテープを挿入する

ツメが折れている場合はダビングできません。



を押して「録画モード」を選ぶ

- 標準(SP)モード…画質を優先したいとき
- 3倍(EP)モード…録画時間を長くしたいとき



▽ffャンネル┐ ▼ ▲ を押して「ライン1」または

「ライン2」を選ぶ

• 本機の背面入力端子に接続している 場合は、「ライン1」を選びます。

• 本機の前面入力端子に接続している 場合は、「ライン2」を選びます。

録画 / クイックタイマー を押す

録画を開始します。

ほかのビデオデッキ(またはカメラ 一体型ビデオ)の再生ボタンを押す

外部機器からの録画には、この操作は 必要ありません。




接続する機器の取扱説明書も よくご覧ください。

DVDの操作を始める前に[ ➡ 28ページ]をご覧ください。

### DVD、音楽用CDの再生

- テレビ、アンプ、そのほか、本機に接続されている機器の電源をすべて入れます。(入力方式を本機に適合す るように切り換えたうえで、音声のボリュームが適正かどうか確かめてください。)
- 本体のDVDランプが点灯していることを確認してください。(点灯していない場合は、ワイヤレスリモコンの DVDボタンを押してから操作してください。)
- ディスク走行中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 電源プラグを抜くときは、ディスクを取り出し、電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜いてください。


#### ■再生を始めるには…



を押して電源を入れる ● を押してディスクトレイを開ける

再牛するディスクをトレイにのせる

● ラベル面を上にして、ディスクがトレイのくぼ みに正しくセットされているか確認してくださ




を押してディスクトレイを閉める



5ょ2と−言! • ディスクが裏表逆になっていると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。




- ●電源「切」の状態でも、● を押すと電源が入り、トレイが開きます。
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬止まることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるた めに起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。



(▶) を押す

- ディスクの最初のチャプター、またはトラック (ファイル) から再生が始まります。
- メニュー画面が記録されているDVDを再生する と、画面表示されたメニューを使って、再生する ことができます。[ ➡ 84~85ページ]の項をご覧 ください。
- DVDには自動的に再生するディスクがあります。
- DVDの場合、映像/音声がでるまで約5秒かかります。



再生をやめるとき、 🖺 を押す

### 😨 画面に下記の表示がでた場合は、[ 늌 113ページ]をご覧ください。

ディスクエラー

--ディスクを取り出してください。-再生可能なディスクを挿入してく ださい。

リージョンエラー

--ディスクを取り出してください。--この地域での再生は禁止されてい ます。

パレンタルエラー

現在のパレンタル設定では再生が 制限されています。

0




<sub>ちょっと一言!</sub> ● 本機の動作中にTV画面の右上隅に「禁止アイコン」が表示されることがあります。 これは、禁止されている操作でDVDプレーヤーかディスクに対して行われているこ とを警告するためのものです。


> ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすることがあります。このような場合には、ディスクを清掃して電源コードをいったん抜き取 り、コードを差し込みなおしてから再生を再開してください。



● 携帯電話をで使用になるときはテレビやDVDに近づけないでください。 音声に異音が入ったり、テレビにノイズがでたりする場合があります。 異音がでたり、テレビにノイズがでたりした場合には、携帯電話を離してで使用ください。




### 早送り/早戻し(サーチ)をする



再生中に か を押す (DVDの音声はでません。)

● DVDの場合、ディスクによって早送り/早戻しの速度が異なる場合がありますが、目安は 1 (×2)、2 (×8)、3 (×50)、4 (×100) です。

#### DVDの場合



- オーディオCDの早送り/早戻しの速度の目安は 16倍速です。
- 再生速度の倍速は通常再生を1としたときの目安です。実際の速度ではありません。



- タイトルからタイトルの早送り/早戻しはできません。
- DVDで早送り/早戻し中に映像にブレが生じる場合は、初期設定でスチルモードを"フィールド"に 切り換えてください。[ ➡ 102~103ページ]

### 続きから再生する(リジューム機能)

DVD CD



再生中に を押す

●再生が停止し、次いで画面中央に約10秒間メッセージが表示されます。

リジューム オン 続きから再生する時は '再生' ボタンを押して ください。 先話から再生する時は、もう一度 '得止' ボタンを 押してから | 再生' ボタンを押してください。

●停止した位置から、続けて再生されます。




ちょっと一言!

- 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき情報(リジューム)はリセットされます。
- 電源を切っても、つづき再生(リジューム)の情報は消えません。
- つづき情報を保持しているとき、約10秒間「再開メッセージ」が表示されます。


### 一時停止(静止)

DVD CD



再生中に 一時原止/コマ送り を押す

- ●再生が一時停止し、音声は消音となります。
- DVDは静止画再生となります。
- 音楽用CDは、一時停止となります。




**9 9**<p



■ 静止中の映像にブレが生じる 場合、初期設定でスチルモー ドを"フィールド"に切り換 えてください。



DVD CED



- DVDの場合は、同一タイトル内のチャプターの 頭出しができます。
- 音楽用CDの場合は、トラック(ファイル)の頭出 しができます。

スキップ 頭出し ]

**―**次のチャプターを頭出しします。

または


「**建**」」 現在のチャプターを頭出しします。 さらに押すと前のチャプターに戻ります。



◆ タイトルからタイトルのスキップはできない場合が あります。


### コマ送り再生





-時停止中に を押す

> ボタンを押すたびに、音声は消音されたまま、 コマ送りされます。



再生に戻すには № を押す






- 本機はコマ戻しできません。
- コマ送り中に映像にブレが生じる場合、初期設定で スチルモードを "フィールド" に切り換えてください。[ ➡ 102~103ページ]

### スロー再生


DVD



ー時停止中に (DVDの音声はでません。)

● ボタンを押すたびに3段階に再生速度が変わります。





● ディスクによって再生速度が異なる場合がありますが、目安は1(1/16)、2(1/8)、3(1/2)です。

2

●●●●●●●●●●●●●●●●●● ▶)を押すと通常の再生速度に戻る



- ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。
- スロー再生中の映像にブレが生じる場合、初期設定でスチルモードを"フィールド"に切り換えてください。[ ➡ 102~103ページ]

### 繰り返し再生(リピート再生)


DVD CD



再生中に『ピートを押す


#### DVDの場合

- 1つのタイトルまたはチャプターを、繰り返し再生することができます。
- を押すと画面上の表示が下図のように切り換わります。



#### 音楽用CDの場合

- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生されます。
- リビートを押すと画面上の表示が下図のように切り換わります。



プログラム/ランダム再生中に を押し、"リピート[オール]"にするとプログラム/ランダム再生が繰り返し実行されます。(CD:82~83ページ)


#### ちょっと一言!

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- "リピート"の設定をしたあと、別のタイトル、チャプター、トラック(ファイル)に移ったとき、この 設定は消去されます。
- リピート設定をしても、タイトル、チャプターの先頭に戻らず、次の場面に移るディスクがあります。
- A-Bリピート設定中は、リピート設定できません。

### 繰り返し再生(A-Bリピート再生)

DVD CD

繰り返し再生するように、設定することができます。



●●●●●●●●●●●●●●●●● 再生中に、繰り返し再生の開始点にし たい個所で ABUビート を押す

● 開始ポイント(A)が選択されます。



- **2** リピート再生の最終点にしたい個所で、再度 <sup>ABリビート</sup>を押す
  - 最終点ポイント(B) が選択されます。
  - ●選択された区間が繰り返し再生されます。




3 A-Bリピート再生を終わらせるには、 A-Bリピート再生をおりらせるには、 がり換える □ \*\*\*



- DVDの場合、A-Bリピートは、現在のタイトル内にのみ設定することができます。
- 音楽用CDの場合、A-Bリピート区間は、現在のトラック(ファイル)内に設定することができます。
- DVDの場面によっては、A-Bリピート機能を利用できない場合もあります。
- 選択されたAポイントをキャンセルするには、 「 ̄ ̄ [オフ] "と表示されます。
- リピート設定中は、A-Bリピート設定できません。

#### プログラム再生

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れ、ディスクを挿入します。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。



を押す 停止中に

> ● プログラム設定画面が 表示されます。



CD

<>/◇◇を押して、希望するトラック 番号を選択し、(\*\*)を押す

> ● 選択したトラックの合計時間が画面上側に表示さ れます。

最後に入力したプログラ ムを取り消すには、

쀘り を押します。





- プログラム再生中は追加のプログラムは実行 できません。このような操作を行う前に現在 の再生を停止してください。
- プログラム再生中は、希望のトラックからの 再生およびランダム再生はできません。
- プログラムの設定は、電源が切れたり、ディス クが入っているトレイが開くと、消去されま
- すべてのプログラムを消すには、手順2で"オ ールクリア"を選択してください。
- プログラム再生中に、プログラム設定した次の トラックを再生するときは強いてを押してく ださい。
- 最大99曲までプログラムできます。
- 設定したプログラム画面のページを切り換え るときは、「<sup>鑑パ</sup>」を押してください。

を押す


プログラムされている順序で再生が開始します。

- プログラム再生中、停止ボタンは次のよう (で) に作動します。
- ●停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、プログラム再 生を続けることができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラム再生"オフ" となります。プログラム設定は保持されます。 再生再開時:トラック1から通常再生を始めます。

#### ランダム再生

CD

- ◆ 本機と本機に接続されている機器の電源を入れ、ディスクを挿入します。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。







- ランダム再生中は、プログラム再生はできません。
- ランダム再生中に停止ボタンを押すと、ランダム再生は解除されます。

### ディスクメニューを使う


OVO

ディスクの内容を表示し、ディスクメニューから再生することができます。

- ・ 本機と本機に接続されている機器の電源を入れ、ディスクを挿入します。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。



● 表示される内容はDVDによって異なります。 ここでは一般的な操作の例を示しています。



●ディスクメニューが表示されます。

● カーソルボタン ( / < ) / < > を押して選びます。

次に<sup>(決定)</sup>を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタン が有効な場合があります。
- ●選択したタイトルから再生が始まります。




• ディスクの取扱説明書をお読みください。

### タイトルメニューを使う

DVD

タイトルメニューが入っているDVDの場合は、このメニューの中から希望するタイトルを選択すること ができます。

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れ、ディスクを挿入します。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。



● タイトルメニューが表示されます。

**希望するタイトルを選択する**● カーソルボタン (人本人) / ★ を押して選びます。

次に(決定)を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタンが有効な場合があります。
- ●選択したタイトルから再生が始まります。

### ② 再生中にメニュー画面を呼び出す


- ★\_\_\_\_ を押してDVDメニューを呼び出します。
- トップとユッピュード を押してタイトルメニューを呼び出します。 (ディスクによっては同じ画面が表示されます。)

#### ナビゲーション機能を使う

DVD

#### ディスクナビゲーション画面の中から希望するチャプターを選択することができます。


- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れ、ディスクを挿入します。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。



- 手順3で、決定ボタンを押す前にディスクナビゲーションボタンを押すと、ディスクナビゲーション機能 が停止し、再生が停止します。リジューム情報は保持されません。次に再生を始めるとディスクの最初 から再生されます。
- ディスクによっては、ディスクナビゲーションの画面の一部が表示されなかったり、位置がずれてしま うことがありますが、故障ではありません。
- 子画面に横すじや部分的な乱れが発生することがありますが、故障ではありません。
- ディスクによっては、ディスクナビゲーション画面を表示できない場合があります。
- ディスクナビゲーション画面表示中は、音声はでません。
- 6画面を表示するまで約15秒かかりますがディスクによっては長くかかることもあります。続けて操作
- する場合は、6画面表示終了後に次の操作を行ってください。 ディスクナビゲーション画面を長時間表示していると、ご使用のテレビによって画面の残像が残る場合がありますので、ディスクナビゲーション画面を表示したままにしないでください。
- ディスクによってはチャプター表示が「---」となる場合があります。

### 希望するチャプターまたはタイトルからの再生

DVD



- チャプターサーチ画面 が表示されます。
- サーチモードを押すたびに選択モードが切り換わります。



# 2 数字ボタンを押して希望するチャプター 番号またはタイトル番号を入力する

- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがある場合、1桁の数字を入力するには (세) を押してから希望の数字を押してください。
  - 例)チャプター 1: ∅10 → 1
  - 例) チャプター 12: 1→2
- ディスクが1桁のチャプターやタイトルの場合 は、直接数字を押してください。
  - 例) チャプター 1: (1)


### スキップ/頭出し(🖼 🖭 )ボタン の使い方

再生中または再生が一時停止中に 離ご を押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛ばし、次のチャプターが再生されます。 ♣ を1回押すと、再生されていたチャプターの頭出しをして再生を始めます。続けて2度 ♣ を押すと、ひとつ前のチャプターの頭出しをして再生を始めます。

- ҕょっとー言! DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。
  - 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプターNo.をサーチし、再生されます。

#### 希望するタイムカウントからの再生

DWD CD



再生中に 一 を、タイムカウント画 面が表示されるまで押す

● CDの場合は、2回押します。



数字ボタンを押すと希望するタイムカ ウント(時間)から再生が始まる

● 例) 1時間23分30秒

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 00$$

ちょっと一言!



- DVDの場合、チャプターのタイムサーチはできません。
- 音楽用CDの場合、CD全体のタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、タイムカウント(時間)からの再生 ができないものがあります。
- ディスクのトータルを超えた数値を入れたとき、タイム サーチは働きません。
- ください。
- タイトルやトラックの総時間に応じて、入力する必要の ない個所にはあらかじめOが表示されます。例えばタイ トルの総時間が10分未満ならば、「0:0: 」と表 示されます。

### 希望するトラック(ファイル)からの再生

CD



> トラックサーチ画面 が表示されます。



● ディスクに2桁以上のトラック(ファイル)がある場合、1桁の数字を入力するには (約10) を押してから希望の数字を押してください。

例) トラック (ファイル) 1: (010) → (1)

例) トラック (ファイル)  $12: (1) \rightarrow (2)$ 

● ディスクが1桁のトラック(ファイル)しかない 場合は、直接数字を押してください。

例) トラック (ファイル) 1: (1)

### スキップ/頭出し(🖺 🔁)ボタンの使い方


再生中または再生が一時停止中に を押すと、そのときに再生されていたトラック(ファイル)を飛ばし、次のトラック(ファイル)が再生されます。 しまって を一回押すと、再生されていたトラック(ファイル)の頭出しをして再生を始めます。 再生が始まってから1秒以内に をもう1回押すと、ひとつ前のトラック(ファイル)の頭出しをして再生を始めます。



#### 音声(言語)をかえる

DWD CD

本機には、希望する音声(言語)および音声モードが選択できる機能が備えられています。



再生中に を押す 


請/詩人機

を繰り返し押して、希望する音


#### 声(言語)を選択する

● DVDディスクに複数の音声(言語)が含まれて いる場合に切り換えることができます。


#### DVDの場合



音声モードが切り換わります。



言語が切り換わります。






#### 請/詩人

- ディスクによっては、複数の言語が入っていても **」 が作動しないことがあります。** このような場合は、メニュー画面で音声言語を切り換えてください。
- を数回押しても希望する言語が表示されないとき、言語がディスクに含まれていません。
- ●電源投入時は、初期画面で選択される言語に戻ります。選択された言語がディスクに含まれていないと きは、ディスクに入っている言語が選ばれます。
- 音声言語表示画面は、約5秒後に消えます。
- 音声言語の表示には"日本語"や"英語"のほかに、アルファベット3文字や"ーーー"と表示される場合があります。
- DTS CDの場合、音声モードを切り換えることはできません。
- CDの場合、バーチャルサラウンド [ ➡ 95ページ] が働いているときは、音声モードを切り換えるこ とができません。

### 

DVD

本機には、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。






字幕

を数回押しても希望する言語が表示


されないときは、その言語の字幕がディスクに含まれていません。このような場合は、ディスクのメニュー画面で字幕を切り換えてください。

- 電源投入時は、初期画面で選択される言語に 戻ります。選択された言語がディスクに含ま れていないときは、ディスクに入っている言 語が選ばれます。
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 字幕言語表示画面は、約5秒後に消えます。
- "なし"が画面上に表示されたときは、字幕 はそのシーンに入っていません。
- 字幕言語には、"日本語"や"英語"のほかに、 アルファベット3文字や"ーーー"と表示される場合があります。
- ディスクによっては複数の字幕が入っていて も字幕(言語)の切り換えを受けつけないも のがあります。




の字幕を選択する

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合 に、字幕(言語)を切り換えることができます。
- 再生中のDVDに1つの言語しか含まれていない 場合は、字幕(言語)を切り換えることができま せん。



字幕

- を押すと字幕(言語) が、字幕 1 、字幕2-- と切り換わります。
- 字幕(言語)の"オン/オフ"の切り換えは次のように行うことができます。




2. (( / )) を押す。

#### アングル(カメラアングル)をかえる


DVD

本機には、希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。



# 

- 各種カメラアングルの画像が記録されたDVDでは、 画面右上にアングルアイコン( □ ) が表示されま す。画面上にこのアイコンが表示されているとき に、カメラアングルを変更できます。
- 画面に「禁止アイコン」があらわれた場合は、カメ ラアングルを変更することができません。
- **2** アングル番号が画面上に表示されている間にプングルを押す






- アングル画面は、約5秒後に消えます。
- ・アングルマークの設定をオフにしている場合は、アングルアイコン(□)は表示されません。
   アングルマークの設定をオンにしている場合、各種カメラアングルの画像が記録されたシーンではアングルアイコン(□)が常時表示されます。[►► 102~103ページ]

#### ズーム再生(画面上で拡大)

DVD

お好みにより画面上で2倍または4倍の大きさに拡大できます。




# 

- 画面中央で画像が拡大されます。



**2** ズーム再生中に ( / △ / ) / ◇ を 押し、ズームする部分を移動させる

- ズームフレームを中心から上下左右に移動させることができます。2倍ズームのときは4段階、4倍ズームのときは6段階。
- 現在拡大されている個所は画面右下のカーソル 部分です。
- 画面右下の表示が不要な場合は (決定) を押してください。
- ディスクによっては4倍ズームができないものもあります。




### 再生中に切りかえる [DVD編]

#### 黒レベル設定

DVD

画面で暗いところを明るくします。




再生中にたを押す ☑ オフ

でオン/オフを切り換える

### 再生中に切りかえる [DVD編]




DVD CD



再生中に を「バーチャルサラウンド設定画面」が表示されるまで押す



2 (標準)/2(強)/オフ」を切り換える



- 現在のサラウンド設定が表示されます。
- 2 サラウンドスロー で「1 (標準) / 2 (強) / オフ」を切り換える



- ディスクによってはサラウンド効果がでにくいものや、でないものがあります。
  - 音声がひずむ場合は、バーチャルサラウンド設定を"オフ"にしてください。
  - CDで音声モードを"ステレオ"以外に設定している場合は、バーチャルサラウンドを切り換えることができません。
  - 黒レベル、バーチャルサラウンドの各種設定値は、電源をオフにしても記憶します。

### 再生中に切りかえる[DVD編]

#### マーカー設定

DVD CD

マーカー機能を使って、指示した個所より再生することができます。マーカーは10個まで設定すること ができます。



マーカーを設定する

再生中に □ を「マーカー設定画面」が表示されるまで押す

2 (アングラング) で、設定されていない 1~10までの数字を選ぶ

(決定) を押す。 マーカーをつけた個所の時間が表示されます。

●再生画面に戻ります。

マーカー設定した個所から再生する

- ●設定されていなければ、" と表示されます。
- ●選択された個所から再生が始まります。

マーカー設定を削除する

#-チャート 再生中に □ を「マーカー 設定画面」が表示されるまで 押す

すべてのマーカー設定を削除するには、でACを選び、(決定)を押します。



● 設定したマーカーは電源をオフにするか、 トレイを開けると削除されます。


### 再生中に切りかえる [DVD編]

### 画面表示の切りかえ

DWD CD

ワイヤレスリモコンの画面表示ボタンを押してディスクについての情報を確認することができます。


### 再生情報の表示



### ●●●●●●●●●●●●●●●● 再生中に \_\_\_\_ を押す

- 画面上に情報が表示されます。


#### DVDの場合



	項目	表示内容		
(1)	CH	現チャプター番号/総チャプター数		
(1)	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間		
(2)	TT	現タイトル番号/総タイトル数		
(2)	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間		
	ビット	画像の情報量		
	レート	DVDに記録されている画像の情報量を示す		
		値です。表示は目安です。		
(3)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます		
(-)		(リピート設定されていないときは、表示さ		
		れません)。C:チャプター T:タイトル		
	レイヤ	LO/L1 2層ディスクを再生している時、		
		現在再生しているレイヤ(層)を表示します。		

リターンボタン、または画面表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。

#### 音楽用CDの場合



(3) プログラム/ランダム再生中のみ

▼ プログ	ブラム	または	
	項目	表示内容	
(1)	TR	現トラック番号/総トラック数	
( )	時間	トラック経過時間/トラック残り時間	
(2)	オール	現トラック番号/総トラック数	
(2)	時間	ディスク経過時間/ディスク残り時間	
リク ンボクン または南南まこざクンを押すし声を両寄に			

リターンボタン、または画面表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。

### 設定一覧(出荷設定)

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

- ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。 詳しくは各ページをご参照ください。
- パレンタル設定以外の設定を初期化する方法は、[ ➡ 111ページ]をご覧ください。

メニュー項目	設定項目(	は工場出荷設定) 	設定内容	
1. 言語設定  → 99~101ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語	スピーカーから聞こえる音声言語の 種類を設定	
	字幕言語	オフ 日本語 英語	テレビに表示される字幕言語の種類を設定	
	ディスクメニュー言語	日本語 英語	ディスクメニューなど画面表示される 言語の種類を設定	
	プレーヤーメニュー言語 QUICK	日本語 ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される 言語の設定	
2. ビデオ設定 <b>⇒</b> 102~104ページ	TV出力設定 QUICK	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定	
	スチルモード	オート フィールド フレーム	一時停止中の画質を設定します。	
	アングルマーク	オンオフ	アングルアイコン ( 🗀 ) の画面表示 有無の設定	
		オン オフ	背景画面表示の有無	
3. オーディオ設定 (デジタル出力)	DRC	オンオフ	音量範囲をコントロールするか設定	
▶ 105~106ページ	ダウンサンプリング	オン オフ	デジタル端子接続時、96kHzのPCMで 録音された音声信号を48kHzに変換するか設定	
	ドルビーデジタル QUICK	ビットストリーム PCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号 の種類を設定	
	DTS QUICK	オフ ビットストリーム		
4. パレンタル設定 (視聴制限)	パレンタルレベル	オール 8~1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定	
➡ 107~108ページ	パスワード変更	4桁のパスワードを 入力	パスワードの設定・変更	




- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
- 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。  $\begin{bmatrix} QUICK \end{bmatrix}$ とかかれた項目は、クイックセットアップモード内で設定できます。  $\begin{bmatrix} \hookrightarrow \end{bmatrix}$  109~110ページ そのほかの項目は、カスタムセットアップモード内で設定を変更してください。

### 言語設定

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れます。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。

#### 再生中の場合、





1

セットアップ を押す

セットアップ画面が表示されます。



**2** () を押して " を選択し、

(注)を押す

◆カスタムモードが表示 されます。



(対)を押す

● 言語設定画面が表示されます。




●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ②/◇▽を押して選択したい項目を 選び、<sup>注</sup>を押す

**音声言語**(初期設定:オリジナル) 再生ディスクの言語(音声)を選択します。

\*オリジナル:ディスクのオリジナル言語(音声)となります。







✓✓✓ を 押して選択したい 項目を選び、

(決定)を押す

字幕言語(初期設定:オフ)

再生ディスクの言語(字幕)を選択します。

\*オフ:字幕なしとなります。







を押して選択したい項目を選び、 (決定)を押す

**ディスクメニュー言語**(初期設定:日本語) ディスクメニューの表示言語を選択します。

\*オリジナル:ディスクのオリジナルディスクメニューとなります。







を押して選択したい項目を選び、 (決定)を押す

#### 音声言語または字幕言語、ディスクメニュー言語に入っ ていない言語を選ぶ場合

"その他"を選択し、言語コード設定画面を表示させ ※対を押します。[ ➡ 101ページ]のリストを参照しなが ら数字ボタンを押して希望する言語コードを入力します。



プレーヤーメニュー**言語** (初期設定:日本語) **QUICK** 


本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。







を押して選択したい項目を選び、 (決定)を押す



5

セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。



● 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、ディスクメニュー画面で言語設定を 行います。

#### 言語コード一覧表

言語名	言語コード
アファル語	4747
アファル語 アブバジア語 アフリカーンス語 アムハラ語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	476E
アイマラ語	4771
アイマラ語 アゼルバイジャン語	4772
バジキール語 ベラルーシ語 ブルガリア語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ビハーリー語 ビスラマ語 ベンがは、バングラ語	4860
ナヘット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語(DAN)	5047
ドイツ語※(GER)	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語(GRE)	5158
英語※	5160
エスペラント語	5161
スペイン語※(SPA)	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語(FIN)	5255
フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語※(FRE) フリジア語	5264 5271
フリシア語 アイルランド語(IRI)	
<u>/ イルフンド語(IRI)</u>   スコットランドゲール語	5347 5350
ガルシア語	5358
<u>ガルン/ 品</u> グアラニ語	5360
<u></u>	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語(HUN)	5467
アルメニア語	5471
- /-/ —/ HI	<u> </u>

言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語(ICE)	5565
イタリア語※(ITA)	5566
ヘブライ語	5569
日本語※(JPN)	5647
イディッシュ語 ジャワ語	5655
ジャワ語 グルジア語	5669 5747
フルファ <u>品</u> カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語※(KOR)	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
ラオス語 リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語 マダガスカル語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語 マラヤーラム語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語 ミャンマー語	5966
ナウル語	5971
<u> </u>	6047 6051
オランダ語※(DUT)	6058
ノルウェー語(NOR)	6061
プロバンス語	6149
アファン語(オロモ語)	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュト一語	6265
ポルトガル語(POR)	6266


言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語(RUM)	6461
ル (ニ) 晶(HOM) ロシア語※(RUS)	6467
ロファ語※(NUS)	
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	
といこが記	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語(SWE)	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
タイ語 ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
1'ノル語	
トルコ語(TUR)	6664
ツォン刀詒	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
¬—++==	7054
コーリ語	7161
中国語※(CHI)	7254
<b>ブロー 5</b> 五	
スル一語	7267

音声/音声切換ボタンを押したとき、※は画面上にそのまま表示されます。また、( ) で示されている言語は( )通り、それ以外の言語は "---"で表示されます。

#### ビデオ設定

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れます。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。

◉を押します。 再生中の場合、



を押す

セットアップ画面が表示されます。



<sup>(決定)</sup>を押す

カスタムモードが表示されます。



() を押して"を選び、

(決定)を押す





**または** • 手順3以降は、 <sup>リターン</sup>を押すと、前画面に 戻ることができます。



**TV出力設定**(初期設定: 4:3 レターボックス) **QUICK** 

4:3 レターボックス:上下に黒い帯つきの画面 4:3 パンスキャン:左右をカットした画面

16:9ワイド: ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。







選択したい項目を選び、

(決定)を押す

スチルモード(初期設定:オート) 一時停止時の画質を設定します。 オート:通常はこの設定を選びます。


フィールド:オートに設定しても画像のブレが発生するとき設定します。"フィールド"を選択すると、情報量が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを


生じません。

フレーム:動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき選びます。"フレーム" を選択すると、画質は良くなりますが、2枚のフィールドを同時に出力させ

るため、画像にブレを生じることがあります。







<sup>決定</sup>)を押す

アングルマーク(初期設定:オン)

画面上にアングルマークを表示/非表示します。








#### **ロゴ**(初期設定:オン)

背景画面表示の有無を設定します。オフ時には背景が黒画面となります。 (また電源を入れたときは、5秒間口ゴ画面を表示してから黒画面になります。)

\*プラズマテレビや液晶テレビと接続している場合は、ロゴ設定を"オフ"にしてく ださい。CD再生などで背景画面を表示しているとテレビに背景画面の残像が残る ことがあります。





セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。


#### オーディオ設定

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れます。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。

### 再牛中の場合、



#### ( を押します。



● 手順3以降は、 または <sup>IJターン</sup>を押すと、前画面に

戻ることができます。

セットアップ を押す

セットアップ画面が表 示されます。



√/シを押して

" CUS TOM を選択し、

を押す

● カスタムモードが表示 されます。



を押して を選び、

を押す



◆/◇を押して項目を選び、

決定 を押す

DRC(初期設定:オン) オン:ダイナミックレンジを圧縮します。 ● この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより出力を抑制するだけでなく 低音部の音量をあげることもできます。 ● この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。







**ダウンサンプリング**(初期設定:オン)

デジタル端子接続時、96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。また、 96kHzの高音質で楽しむためには96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

**オフ:** "オフ" に設定した場合、96kHzで出力されますが、ディスクのコピーガード機能がはたらいていると

き、96kHzで録音された音は、デジタル出力で48kHzに変換して出力されます。

オン:96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。







◆/◇を押して 選択したい項目を選び、





● ダウンサンプリング設定は、96KHzで録音されたディスクをデジタル接続で出力しているときのみ有 効になります。

ドルビーデジタル(初期設定:ビットストリーム) QUICK

ビットストリーム: ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

PCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。







DTS (初期設定:オフ) QUICK

ビットストリーム: DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

オフ: DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。











セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。




ディスクメニューでも設定が必要となることがあります。

### パレンタル設定(視聴制限)

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れます。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。

### 再生中の場合、

◉ を押します。



を押す

● セットアップ画面が表 示されます。



( / )を押して" を選択し、

を押す

● カスタムモードが表示 されます。



ちょっと一言!

● 手順3以降は、

**★** または

<sup>リターン</sup> を押すと、前画面に 戻ることができます。

シを押して"し"を選び、

を押す

パレンタル設定画面が表示されます。

パレンタル(視聴制限) について お子さんが誤ってDVDプレーヤーを操作 できないようにするための機能です。

ディスクによって、子供に見せたくない シーンをカットしたり、再生できなくす るなど、視聴規制レベルが設定されてい るものがあります。本機では子供が設定 を変えることのないように、パスワード で設定を保護することができます。

本機はディスクにパレンタルコードが記 録してあればパレンタルロックをかける ことができます。パレンタルロック対応 のディスクを再生したとき、暴力シーン 等、子供には見せたくない部分を飛ばし て見ることができます。選んだ規制レベ ルより上のレベルのディスクは、パレン タルロックを解除しないかぎり、再生で きません。


数字ボタンを押して4桁のパスワード を入力する

● 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力 し、<sup>(注)</sup>を押します。

この数字は次回からパスワードとして使用され ます。忘れないようにご注意ください。

- パスワードを入力して、 パレンタルレベルとパ スワード設定を変更す ることができます。
- 「4737」をパスワー ドにすることはできま せん。[ **➡ 108ページ**]







- ちょっとー言! 設定した方法で、パレンタルロック機能が作動するか確認してください。
  - パスワードを忘れないように、ど こかに書きとめておいてください。



#### パスワードを忘れたとき

手順4で以下の操作を行ってください。

■ワイヤレスリモコンの数字ボタンを[4]、[7]、[3]、[7]の順に押す。 ※すでに入力されていたパスワードが解除されます。

# 5

### •••••••

◇ / ◇ を押して項目を選び、

(決定)を押す

#### パスワード変更を選択した場合

数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、(注)を押します。

#### パレンタルレベルを選択した場合

◆ / ◆ を押して \*オール" または \*8" ~ \*1" までの項目を選び、 (決定) を押します。





#### (オール)

パレンタルロックをオフ状態にします。

#### (レベル8)

どのグレードのDVDディスク(成人、 一般、子供)でも再生できます。

#### (レベル7から2)

一般用と子供向けのDVDディスクのみ 再生できます。

#### (レベル1)

子供用のDVDディスクのみ再生できます。 成人向け、一般用のDVDディスクは利用でき ません。

6

## セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。


## 設定をかえる(セットアップ) [DVD編]

### クイックセットアップ

各設定の主要項目はクイックセットアップモード内からでも設定できます。

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れます。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。

再生中の場合、🖺 を押します。



セットアップを押す

セットアップ画面が表示されます。



<sup>l</sup> (<sub>決定</sub>)を押す

● クイックセットアップ モードが表示されます。








## 設定をかえる(セットアップ) [DVD編]

QUICK

QUICK プレーヤーメニュー言語(初期設定:日本語) 本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。







◆/◇を押して 選択したい項目を選び、

決定 を押す

**TV出力設定**(初期設定:4:3 レターボックス)

4:3 レターボックス:上下に黒い帯つきの画面

4:3 パンスキャン: 左右をカットした画面 16:9ワイド: ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。








◆/◇を押して 選択したい項目を選び、

決定 を押す

ドルビーデジタル(初期設定:ビットストリーム) QUICK

ビットストリーム: ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。 PCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。







DTS (初期設定:オフ) QUICK

ビットストリーム: DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

オフ: DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。














● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

110

## 設定をかえる(セットアップ) [DVD編]

### パレンタル設定以外の設定を初期化する

- 本機と本機に接続されている機器の電源を入れます。
- ワイヤレスリモコンのDVDボタンを押し、本体のDVDランプを点灯させてから操作してください。



セットアップを押す

セットアップ画面が表示されます。



● 初期化画面が表示されます。



る/ジを押して "はい" を選び、 (注) を押す



◆◆◆◆◆◆◆ セットアップ を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます

# 故障かな?と思ったときは…

### ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。 点検されても直らないときは、お買あげの販売店にお問い合わせください。

	症    状	原	因	処	置	参照ページ
	電源が入らない。 操作ができない。	※ 電源プラグがはずれて ※ 停電で電源が切れてい ※ 静電気など外部からの	<b>5</b> .	● 電源プラグをコンセント ● 安全保護装置が働いてし のときは、1度電源プラ き、再びコンセントに急 ● 本機を外部からの影響	いることがあります。こ 5グをコンセントから抜 Éし込んで電源を入れる。	
共通	リモコンで操作できない。	** リモコン操作切換ボタンパ ** リモコンと本体の受光 ** リモコンと本体が顕れる。 ** リモコンと本体の受光部 ** リモコンの乾電池が消 ** リモコンに水など水分 ** 製品本体のリモコン受	部に向いていない。 けぎている。 か間に障害物がある。 耗している。 を含む物をこぼした。	操作をする場合はDVD リモコンを本体受光部  アースを水体受光部 アースを以外の所で操作す 一等書物を取り除く。 ・ 気を取り除く。 ・ 見を取りない。 ・ リモコンの交換が必ず 販売店にご相談ぐだ。 ・ ラジオを利用し、次の。 AM放送で放送局のな 状態)に合わせ(音量にはで任音のボタンを はず任子音のボタンを はずに任音のボタンを	に向ける。 ける。 要です。 お近くの さい。 ようなチェックを行う。 にい周波数(雑音の出る ま大きめ)、ラジオのそ	28 20 20 20 20
	ステレオ音声にならない。	※ 音声モードが左、右、モ. なっている。	ノラルのいずれかに	● 音声モードをステレオに	切替える。	66
	時計表示が出ない。 (表示例):	<ul><li>※ 停電があった。</li><li>※ 電源プラグがはずれている</li></ul>	<del>్</del>	<ul><li>■電源を入れ、時計を合れ</li><li>●電源プラグをコンセント</li></ul>	oせ直す。 〜に差し込み、	31—32
	ビデオの操作ができない。	※ リモコンの操作モードが[ ※ 録画予約されている。	OVDになっている。	時計合わせをやり直す。 <ul><li>本機のDVD/ビデオボタビデオボタンを押し、ヒリモコンの字幕/タイマ・停止/取出しボタンを押解除する。</li></ul>	ーボタンまたは本体の	28 55
	テレビの番組が映らない。	<ul><li>※ アンテナ線がはずれて</li><li>※ アンテナ線が断線、シ</li><li>※ 受信チャンネルが設定</li><li>※ ビデオ/テレビボタンで</li><li>されている。</li><li>※ テレビ放送の電波が弱</li></ul>	ョートしている。 されていない。 『「テレビ」に設定	<ul> <li>アンテナ線を正しくこ</li> <li>アンテナ線を点検する</li> <li>「自動チャンネルの記</li> <li>ビデオ/テレビボタンで</li> <li>電波が弱い地域では、セ</li> <li>映りが悪くなることがあこのようなときは販売店</li> </ul>	る。 殳定」を行う。 「ビデオ」に設定する。 "デオを接続すると	21—22 33 <u>—</u> 35 —
		※ テレビのチャンネルが 調整されていない。		● テレビのチャンネルをとまたは2CHにセットする テレビの取扱説明書をご	ビデオ用の1CH る。調整のしかたは らんください。	24
ビ	録画予約ができない。	<ul><li>※ 時計合わせが正確に行わ:</li><li>※ 録画予約が正しくセット:</li><li>※ ビデオテーブが入ってい:</li><li>※ ビデオテーブのツメが折:</li><li>※ 停電があった。</li></ul>	されていない。	<ul><li>● 日付、時計合わせを正確</li><li>● 録画予約を正しくセット</li><li>● ビデオテープを入れてセロハンラ</li><li>● 電源を入れ、時計合わせ</li><li>録画予約をやり直す。</li></ul>	トする。 <b>テープ</b> を貼る。	31—32 52—55 47 9 31–32, 52–55
<u>"</u>	BS・CSチューナーから録画予約ができない。	※ 本機の録画スタンバイ操		● 本機の録画スタンバイ技		64-65
	録画ができない。	<ul><li>※ ビデオテープが入っていか</li><li>※ ビデオテープのツメが折れ</li></ul>	まい。 こている。	<ul><li>● ビデオテープを入れる。</li><li>● ツメの場所にセロハンラ</li></ul>		47 9
才部	再生画像、音声がでない。	<ul><li>※ ビデオ/テレビボタンて されている。</li><li>※ AV接続コードの映像/音戸</li><li>※ AV接続コードが外れてい</li></ul>	ちが逆になって いる。	<ul><li>ビデオ/テレビボタンで</li><li>AV接続コードの映像/指接続してください。</li><li>AV接続コードを端子の</li></ul>	音声を <b>正しく</b> 根元まで <b>キッチリ</b>	24 24
	再生の画面がきれいに映らない。	※ テレビのチャンネルが正し ※ テレビの画面調整が正し		<ul><li>と差し込んでください。</li><li>● テレビのチャンネルをとまたは2CHにセットする</li><li>● テレビの画面調整をする</li></ul>	ビデオ用の <b>1CH</b> る。	24
	再生画像にノイズが出る。	※ テレビの画面調整が正しく ※ ビデオヘッドが汚れている	くない。 る。	<ul><li>テレビの画面調整をする</li><li>ヘッドクリーニングが必クリーニングを行なって</li></ul>	る。 必要です。 <b>である)でヘッド</b> でください。	9
		<ul><li>※ トラッキングの調整が合:</li><li>※ 別のビデオで録画したカヤ 再生している。</li><li>※ 傷んだテープを使用してしている。</li></ul>	zットテープを	<ul><li>見やすい画像になるよう</li><li>チャンネル(▲▼)ボタン</li><li>見やすい画像になるよう</li><li>チャンネル(▲▼)ボタン</li></ul>	うに、 <b>ノ</b> で調整する。 うに、 <b>ノ</b> で調整する。	8 8
	カセットテーブを入れた直後、 カセットテーブがでてきた。	※ テープを保護するための3 ※ 本体内部に異物が混入した	安全機構がはたらいた。	● このテーブのご使用はま  1 度カセットテーブを取力セットテーブを取力セットテーブをまっる  異物の取り出しが必要でお近くの販売店や弊社サご相談ください。	R出してから、再度 すぐに <b>入れ直す</b> 。 す。 <b>異物を確認し、</b>	119—裏表紙
	再生音声は出るが、再生画像が ブルーー色またはノイズ画像になる。	※ ビデオヘッドが汚れている	<b>3</b> .	● ヘッドクリーニングがル クリーニングテープ(オ クリーニングを行なって	必要です。 <b>肺服品)でヘッド</b> こください。	9
	テレビの入力切換などを「ビデオ」に設定 しても映像が出ない。	※ 入力が1系統のテレビにS 接続している。	映像またはD端子を	<ul><li>● 入力が1系統のテレビを で、ごらんください。</li></ul>		24
	テレビの入力切換などを「ビデオ」に設定 しても映像が出ない。「ブー」音のみが出る。	※ AV接続コードの映像/音	声が逆になっている。	<ul><li>■ AV接続コードの映像/ 接続してください。</li></ul>	/音声を正しく	24
	録画スタート時やつなぎ録りのとき、 虹色のシマがテレビ側に映る。	※ 本機の機構的な現象です。		● 本機はFEヘッド(フライ	、ングイレースヘッド) 、本症状は改善できません。	_
	市販ビデオソフトをダビングしたら、 画像が乱れる。	<ul><li>※ ビデオソフトはコピーガー います。従って規格上ダビ</li></ul>	ドの機能でガードされて ングできなくなっています。	● 故障ではありません		_
	テーブが完全に巻き戻されない。	※ 巻き戻しは2段階で行いま 巻き戻しに変わる際一時停 取り出されますと完全に巻 あります。	す。高速巻き戻しから低速 止しますので、その時点で き取られていない場合が	● 故障ではありません		_
	テープが巻き付いた。	<ul><li>※ 結露によりテープがビデス 付き、からまったもので ※ 本機の機構的な現象です。</li></ul>	t.	<ul><li>お近くの販売店や弊社サ にご相談ください。</li><li>故障ではありません。</li></ul>	ナービスセンター	9、119—裏表紙
	テープ走行中、テープにより走行音が大きくなる。	小 ペーパペンコルコ冉ロリク・5元章( € 9 。)	•	▼ 以降ではめりません。		L

## 故障かな?と思ったときは…

	症    状	原因		処	置	参照ページ
	DVDの操作ができない。	※ リモコンの操作モードがビデオになって いる。		● 本機のDVD/ビデオポリモコンのDVDボタ DVDランプを点灯さ	ンを押し、	28
	画像が出ない。	<ul><li>※ 映像接続コードがはずれている。</li><li>※ 違う種類のディスクが入っている。</li><li>※ ビデオやビデオ内蔵テレビと接続している。</li><li>ため、コピーガード機能が働いている。</li><li>※ ビデオランブが点灯している。</li></ul>		● 映像接続コードをして ● DVD(リージョン番 CD以外の物が入って ● このプレーヤーとテ! 他のテレビと直接接続 ● 本機のDVD/ビデオが リモコンのDVDボタ DVDランプを点灯さ	っかり接続する。 号2、ALL)、音楽用 いないか確認する。 ンビを直接接続する。 売する。 ボタン、または ンを押し、	24–25 12–13 26 28
	再生が始まらない。	※ 結露が発生している。 ※ ディスクが入っていない。 ※ ディスクが裏返しに入っている。 ※ ディスクが汚れている。 ※ パレンタル設定(視聴制限)が有効になって		<ul><li>●電源「入」のまま、(</li><li>●ディスクを入れる。</li><li>●ディスクのラベル面を入れ直す。</li><li>●ディスクを清掃する。</li><li>●パレンタル設定を解れてませる。</li></ul>	を上にして、正しく	9 73 73 8 107—108
	音声が出ない。	いる。  ※ 音声接続コードがはずれている。 ※ 音声出力の選択が正しくない。 ※ 音声接続をしている機器の電源が入っていな ※ 音声接続をしている機器の入力切り換えが 正しくない。 ※ DTS音声を再生している。	ない。 が	レベルを変更する。 <ul><li>● 音声接続コードをしているを ● 音声出力の選択を正しるを ● 音声接続をしているを ・ 音声接続をしているを ・ デジタル音声出力端である。</li></ul>	しく行なう。 機器の電源を入れる。 機器の入力切り換え	24-26 105-106 - - 27
	映像が乱れる。	※ ビデオやビデオ内蔵テレビと接続していため、コピーガード機能が働いている。 ※ 早送り、早戻しをした直後である。 ※ 携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している。	3	<ul><li>本機とテレビを直接接他のテレビと直接接</li><li>画像が多少乱れることがではありません。</li><li>本機から離して使用</li></ul>	接続する。 売する。 とがありますが、	26 - 74
D	セットアップで選んだ音声言語、 字幕言語にならない。	※ DVDディスクにセットアップで選んだ 音声言語、字幕言語が記録されていない。	,	● DVDディスクにその 語が記録されている		90-91
V	アングルを変えて見ることができない。	※ DVDディスクに複数のアングルが記録さていない。	:n	● DVDディスクに複数 されているか確認する		92
D	音声言語、字幕言語の切り換えが できない。	<ul><li>※ DVDディスクに複数の音声言語、字幕言が記録されていない。</li><li>※ DVDの仕様によっては操作方法が異なる場合があります。</li></ul>		<ul><li>DVDディスクにその 語が記録されているが</li><li>ディスクメニューかり 言語を選択する。</li></ul>	か確認する。	90—91 84
部	テレビ画面に"〇"が表示され、 操作できない。	※ 本機またはディスクがその操作を禁止しています。	7	● 故障ではありません。	>	74
	再生中に画像が動かなくなる。	<ul><li>※ ディスクがDVDディスクの仕様を満たしいない。</li><li>※ ディスクが汚れている。</li><li>※ ディスクにキズがある。</li><li>※ 2層ディスクが1層から2層に切り換わっ</li></ul>		● <b>停止ボタン</b> を押して) 押してみる。 ● ディスクを清掃する。 ● 電源プラグをコンセ! 接続して再生する。 ● 映像が止まることが 故障ではありません。	。 ントから抜き再度 ありますが、	8 _ _
	勝手にDVDランブからビデオランブに 切り換わった。	※ 停止状態で35分経過すると、自動的に DVDの電源が切れる。		● 本体のDVD/ビデオオ リモコンのDVDボタ ランプを点灯させる。	ンを押し、DVD	28
	" 「ディスクエラー」	<ul><li>※ 再生できないディスクが入っている。</li><li>※ ディスクが汚れている。</li><li>※ ディスクが裏返しに入っている。</li><li>※ ディスクにキズがある。</li></ul>		<ul><li>再生できるディスクを ● ディスクを清掃する。</li><li>ディスクのラベル面を 入れ直す。</li><li>キズのないディスクと</li></ul>	を上にして正しく	12—13 8 73 —
	" [リージョンエラー] ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されています。" と画面表示される。	※ リージョン番号「2」または「ALL」以外 ディスクが入っている。	<u></u> ዓወ	● リージョン番号 [2] ディスクを入れる。	または「ALL」の	12—13
	" パレンタルエラー 現在のパレンタル設定では再生が制限 されています。" と画面表示される。	※ パレンタル設定が有効になっている。		● パレンタル設定を変見	更する。	107—108



- ●機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。 正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。● ディスクにより音量が異なることがありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

## 用語の解説

<b>—</b>	=410
用語	説明
拡張子	OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
コンポーネント映像出力	Y、CB、CRの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビ と接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
視聴制限 (パレンタルレベル)	DVDディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
初期設定	本機でディスクを再生して楽しむための、映像出力設定や視聴制限 (パレンタルレベル)などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の 題名(タイトル)などをいいます。
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル (dB) 単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターと言います。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。
トラッキング	ビデオテープ再生中に画面にでたノイズを少なくし、きれいな再生画 像になるように調節することです。
トラック	音楽用CDの各曲をトラックと言います。
ドルビーデジタル (5.1ch)	ドルビー社が開発した立体音響効果のことです。最大5.1chの独立したマルチチャンネルオーディオシステムです。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。ドルビーデジタルを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。
光デジタル音声出力	音声は通常、電気信号に変えてDVDからアンプなどのほかの機器に 伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達で きるようにしたものが光デジタル音声出力です。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
ビットレート	ディスクに記録された映像・音声のデータを1秒間に読み込む量をあ らわします。
マルチアングル	同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、 アングルを変えて再生画像を楽しめます。

## 用語の解説

用語	説明
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリー し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます
リニアPCM音声	音楽用CDなどに用いられている信号記録方式です。
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。 その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
DRC	音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。DRCオン/オフを切り換えることによって、テレビの会話などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。
DTS	Digital Theater Systemの略です。デジタルシアターシステムズ社が開発したデジタル音声システムです。音声5.1chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるサラウンドシステムです。
D1映像出力端子 (D端子)	デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号です。D映像入力端子やコンポーネント映像入力(Y、CB、CR)端子でテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
Gコード予約	新聞・雑誌等のテレビ番組表に載っている最大8ケタの数字を使って、 簡単に録画予約することができます。
MPEG	Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これ は動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDの映像/音声はこの方式で 記録されています。
NTSC方式	National Television System Committeeの略で、主に日本やアメリカで使われているテレビの信号方式です。
VHF放送とUHF放送	VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご 覧になれます。
4:3パンスキャン	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスクを 再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズに する機能です。
4:3レターボックス	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスクを 再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能で す。

索	引
あ行  頭出し [ビデオ] ・・・・・・67  頭出し [DVD] ・・・・・・・77  アングルの変更・・・・・・・77  お手入れ・・・・・・・10 音声(言語)の変更・・・・・・90 音声多重放送・・・・・・66 音楽用CD・・・・・・12	サテライト予約 ・・・・・64~65 時刻設定 ・・・・・・31~32 視聴制限・・・・・・107~108 字幕(言語)の変更・・・・・・91 仕様・・・・・・・118 ズーム再生・・・・・・・93 スキップ・・・・・・・77 スチルモード・・・・・・・103 スロー再生[ビデオ]・・・・・・45 スロー再生[DVD]・・・・・・・・79 静止画再生・・・・・・・・・45
か行 外部機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	接続 (アンテナ線をつなぐ)・・21~22 (テレビとの接続)・・・24~25 (オーディオ機器との接続)・・・・26 (ドルビーデジタルまたはDTS 対応のアンプやデコーダーとの接続)・27
グループ・・・・・・・・・・・・13 結露 ・・・・・・・・・・・・・・9 言語コード一覧表 ・・・・・・101 言語設定 ・・・・・・・99~100 故障かな?と思ったときは112~113 コマ送り再生・・・・・・・・・78 コンポーネント・・・・・・・25	タイトル・・・・・・・・13,84 タイトルメニュー・・・・・・85 ダウンサンプリング・・・・・106 ダビング・・・・・・11,71~72 チャプター・・・・・・・13,87 チャンネル設定 (自動チャンネルの設定)・33~35
さ行  再生[ビデオ] ・・・・・・・・・・42  再生[DVD]・・・・・・・・・73  再生(希望するチャプターまたはタイトルからの再生) 87  再生(希望するタイムカウントからの再生)・・・88  再生(希望するトラック(ファイル)からの再生)・・・89 サーチ[ビデオ]・・・・・・・・・・44 サーチ[DVD]・・・・・・・・75	(受信チャンネル一覧表) ・36~37 (不要なチャンネルの削除(スキップ) とチャンネル復帰)・・・38~39 (チャンネル設定の変更)・40~41 (チャンネル表示設定画面について) ・・・・・・・・42 ディスクナビゲーション・・・・86 ディスクメニュー・・・・・84

索

引

その他

<b>.</b>	71	
索	引	
テープポジション・・・・・・69	録画予約(留守録リターン)・・59	
トラッキング調整 ・・・・・・8	録画予約(予約延長設定)・60~61	
トラック(ファイル)・・・・13, 77	録画予約(予約内容の修正·取り消し) 62~63	
ドルビーデジタル・・・・27, 106	録画予約(サテライト予約) 64~65	
トレイ・・・・・・・・73	+o % <sup>-</sup>	
1+4=	わ行	
は行	ワイヤレスリモコン ・・・18~20	
バーチャルサラウンド・・・・95	<b>☆米ケ</b> ラ	
パスワード・・・・・107~108	英数字	
早送り[ビデオ]・・・・・・・43	A-Bリピート再生 ・・・・・・81	
早送り[DVD]・・・・・・・75	BSチューナー · · · · · · · · · 71	
早戻し[DVD]・・・・・・75	BSチューナー内蔵テレビ ・・・・71	
パレンタルレベル・・・・・108	BSデジタル放送の予約・・・64~65	
ピクチャーセレクト・・・・・46	CMスキップ · · · · · · · · · 70	
光デジタル・・・・・・26~27	CSチューナー ・・・・・・71	
ビデオカセットテープ · · · · · · 9 まニャ 15	CSチューナー内蔵テレビ ・・・・71	
表示部・・・・・・・・・・15 プログラム再生・・・・・・・82	CS放送の予約・・・・・64~65 DTS・・・・・・・27, 106	
プログプ公内主・・・・・・・82	DVDディスク・・・・・12~13	
ま行	DVDビデオディスク・・・・12~13	
巻戻し[ビデオ] ・・・・・・43	S映像出力 · · · · · · · · · · · · 25	
	4:3 パンスキャン・・・・・103	
ら行	4:3 レターボックス・・・・・103	
ランダム再生・・・・・・83	16:9 ワイド・・・・・・103	
リージョン番号・・・・・・12		
リジューム機能・・・・・・76		
リピート再生・・・・・・・80		
録画		
録画(テレビ番組の録画)・47〜49		索
録画(クイックタイマー録画)・50~51		गर
録画予約		引
録画予約(録画予約)・・・52~55		
録画予約(Gコード予約)・56~57		その
緑画予約(予約内容の確認)・・58		他

### **仕** 様

#### 都合により製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。

1	テレビシステム		NTSC方式	
1	ビデオヘッド		回転式4ヘッド	
1	録画システム		回転2ヘッドヘリカルスキャン輝度信号FM方式、	
1			色信号低域変換直接記録方式VHS規格	
ービ	音声トラック		ハイファイ音声トラック: 2チャンネル	
			ノーマル音声トラック: 1チャンネル	
ーデ	使用テープ		1/2インチ (VHS)	
ーオ	テープ速度		「標準」:33.4mm/秒、「3倍」:11.1mm/秒	
_	最大録画再生時間		「標準」:2時間40分(T-160使用時)	
部			「3倍」: 8時間(T-160使用時)	
l	受信チャンネル		VHF: 1~12チャンネル、UHF: 13~62チャンネル、CATV: C13~C63チャンネル	
1	受信方式		インターキャリア方式	
1	RF変換器		内蔵VHF変換器	
1	変換器出力		VHF 1チャンネルまたは2チャンネル	
1	タイマー表示		午前/午後12時間システム	
	形式		DVDビデオ、音楽用CD	
1	使用ディスク		DVDビデオディスク、音楽用CDディスク、DVD-R、CD-R/RW	
1	出力信号方式		NTSCカラー方式	
1	周波数特性		DVD (リニア音声)	
	1-01/XXX191X		20Hz~22kHz (48kHzサンプリング周波数)	
1 -			20Hz~44kHz (96kHzサンプリング周波数)	
V			音楽用CD	
Ιр			20Hz~20kHz (JEITA)	
1 -	信号対雑音比(S	/NIFF)	CD: 120dB (JEITA)	
部	ダイナミックレン		DVD(リニア音声): 100dB、CD: 99dB (JEITA)	
	総合ひずみ率	<u>'                                    </u>	DVD: 0.0025%、CD: 0.045%	
1	ワウ・フラッター		DVD : 0.0025%, CD : 0.045%   測定限界(±0.001% W PEAK)以下	
$\vdash$	77.7799-	- アンテナ入力	別足限が(エU.UU 170 W PEAN)以下   VHF/UHF:F型コネクター(一軸)	
1	ビデオ部	アンテナ出力	VHF/UHF:F型コネクター(一軸)	
1		映像入力		
1			ピンジャック×2(背面1、前面1)	
1	14"="+ /D\/D	音声入力	ピンジャック×4 (背面2、前面2)	
1	ビデオ/DVD		ピンジャック×1 (背面1)	
端	共用部	音声出力	ピンジャック×2 (背面2)	
	DVD部	S映像出力	$\Xi$ =DIN 4pin (75 $\Omega$ )	
1			(C) 0.286 V(p-p) (75Ω)	
丨子		コンポーネント映像出力	D1出力端子、Y、CB、CR出力端子	
1 -		光デジタル音声出力	光コネクタ	
1		同軸デジタル音声出力	ピンジャック×1 0.5V(p-p) (75Ω)	
1		アナログ音声出力	ピンジャック×2	
	D+ //2 11 1 / 2 1 0	432	2V(rms) (100kΩ)	
電	映像出力インピー	- タン人	75Ω	
	映像出力レベル		1.0Vp-p	
気	音声出力レベル		-6dBv	
	映像入力レベル		0.5~2.0Vp-p	
的	音声入力レベル		-10dBv	
仕	映像S/N比		45dB以上	
	音声S/N比		40dB以上	
様	ハイファイ音声		周波数特性:20~20.000Hz、ワウフラッター:0.05%WRMS以下	
<b>├</b>	<b></b>		ダイナミックレンジ:80dB以上	
1_	電源		AC100V/50Hz,60Hz	
そ	消費電力		約18.0W	
			<b>待機時3.3W</b>	
の	停電保障		約30秒	
一他	使用環境温度		5°C~40°C	
ا ا	許容湿度範囲		80%以下	
1	寸法		435mm (幅) × 94mm (高さ) × 233mm (奥行)	
L	質 量		約2.7kg	

仕

様

その他

## 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買あげの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相 談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は 0120-3121-68 TEL FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 0120-3121-11 TEL FAX 0120-3121-34

#### ・般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区の**お客様相談センター**へ

担当地域	電話番号	所 在 地	
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10	
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45	
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)	
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)	
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町 1-7-17	
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143	
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)	

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

#### <こんなテープは使わないで!!>

ビデオヘッドはゴミを嫌います。

次のようなテープをご使用になるとヘッドが汚れたり、テープがか らむなどの故障の原因となります。

- ●ジュースなどのついたテープ
- ●カビのはえたテープ
- ●分解したテープ
- ●傷ついたテープ
- ●ほこりだらけのテープ
- ●つないだテープ
- ●異物のついたテープ

#### 長年ご使用の本機の点検を! 愛情点検

ビデオカセットレコーダーは、映像信号を磁気テープ に記録したり再生したりするために、非常に高い精度 を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分 は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきま す。性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただく ためには、およそ1000時間を目処に点検(清掃、注 油、一部部品交換)されることをおすすめします。 くわしくは、お買いあげの販売店にご相談ください。

<sup>\*</sup>ダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「**お買いあげ日・販売店名** | 等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みになったあとは大切に保存してくださ い。保証期間は、お買いあげ日から1年です。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このビデオー体型DVDプレーヤーの補修用性 能部品を、製造打切後8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

#### ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、**お買いあげ** の販売店または、「日立家電品のお客様ご相談窓口一覧 表 | (119ページ) の窓口にお問い合わせください。

#### 転居されるとき

ご転居により、お買いあげの販売店のアフターサービ スを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相 談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介 させていただきます。

なお、本機は**50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)**の切り 換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどち らの地域でも使用できます。

#### 修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな?と思ったとき **は**|(116~117ページ)にしたがって調べていただき、 なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグ を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 保証期間中は、保証書の規定にしたがって販売店が修 理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 次のことをお知らせください。

ビデオー体型DVDプレーヤー 品名

DV-PF6 形名 年 お買いあげ日 月  $\boldsymbol{\mathsf{H}}$ 

故障の状況 できるだけ具体的に ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください

お名前 電話番号 訪問ご希望日

#### ● 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一 般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

### 愛情点検

#### ● 長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

● ビデオー体型DVDプレーヤーの補修用 性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後8年です。



このような ことはありま せんか。

- ●電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- ●画像が乱れたり、きれいに映らない。
- ●そのほかの異常や故障がある。



故障や事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜いて販 売店にご連絡を……。点検・修 理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

の各様メモ
後日のために記入し
ておいてください。
サービスを依頼され

ご購入店名

電話(

るときに便利です。

で購入年月日 平成 年 月  $\Box$ 

製造番号は品質管理上重要なものです。

お買いあげの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

## 株式会社 日立製作所

〒312-8505 茨城県ひたちなか市稲田1410番地